

高さが変えられるベッドフレーム セミシングルショート/シングル

取扱い・組み立て説明書 SDBF-80180/97195共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) SDBF-80180 / 幅 80×奥行 193×高さ 79(cm)
SDBF-97195 / 幅 97×奥行 208×高さ 79(cm)
- 構造部材 本体 / 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・積層材
脚部 / 天然木(パイン材)

MADE IN CHINA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。


(!) 本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

- 部品・部品を取り付ける時は、それぞれの表裏・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができることを確認してください。
- 重を前にかけると本体が浮く可能性があります。本体の上で飛び跳ねたり、前側に極端な荷重をかけないで下さい。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変色・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的に(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。




(A)六角ボルト 長	(B)六角ボルト 短	(C)六角ボルト 太 ※ワッシャー スプリングワッシャー付
12	4	8
(D)ジョイントコネクター	(E)プラスネジ 大	(F)プラスネジ 中
4	4	8
(G)カムロックボルト	(H)カムロックナット	(J)木ダボ
14	14	4
(L)フェルト 小	(M)六角レンチ 細	(N)六角レンチ 太
6	1	2
(P)接着剤		
		1



プラスドライバーと
マイナスドライバーをご用意ください。

カムロックの取り付け方



ネジの取り付け方

!
ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 すべてのネジを7割くらいに仮締めする



2 すべてのネジをしっかり締め付ける



木ダボの入れ方




ダボ穴に接着剤を
1/3ほど入れます。

垂直にねじ込みながら、
しっかり奥まで差し込みます。

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

共通-1 ①ヘッドフレームと②天板(コンセント付)にカムロックボルトを取り付けます。




(G)カムロックボルト ×14



! 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。


共通-3 カムロックナットを取り付けます。




(H)カムロックナット ×4



共通-2 ③左ヘッド側板と④右ヘッド側板を取り付けます。





共通-4 ヘッド側板を取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

共通-5 カムロックナットを取り付けます。





共通-6 フェルト小を取り付けます。



床板の高さを3段階調整できます

高タイプ


床板の高さを
上段(335mm)にした場合



高タイプ-1 (P.7) へ

中タイプ


床板の高さを
中段(200mm)にした場合



中タイプ-1 (P.10) へ

低タイプ

床板の高さを
下段(95mm)にした場合




低タイプ-1 (P.12) へ


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


高タイプ-1 ⑧脚部長と⑨脚部短とフェルト丸を取り付けます。




高タイプ-3 ⑤・⑥サイドフレームと⑦桿木を取り付けます。



高タイプ-2 ⑫桿木用パーツを下記の位置に取り付けます。




高タイプ-4 ①ヘッドフレームと⑤・⑥サイドフレームを取り付けます。




組み立て順序

- 各締付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

高タイプ-5 ⑪桟木細を取り付けます。




中タイプ-1 ⑨脚部短とフェルト丸を取り付けます。




本製品は専用の引き出しを取りけることができます。

ベッドフレーム用引出し(2個セット)SDBD-SSS/SDBD-Sを使用する場合は床板の高さを上段(335mm)にしてご使用ください

- ・SDBD-SSS : セミシングルショート用
 - ・SDBD-S : シングル・セミダブル・ダブル用




中タイプ-2 ⑫桟木用パーツを下記の位置に取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


中タイプ-3 ⑤・⑥サイドフレームと⑦桟木を取り付けます。




中タイプ-5 ⑪桟木細を取り付けます。



中タイプ-4 ①ヘッドフレームと⑤・⑥サイドフレームを取り付けます。




低タイプ-1 フェルト丸を取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


低タイプ-2 ⑫桿木用パーツを取り付けます。




低タイプ-4 ①ヘッドフレームと⑤・⑥サイドフレームを取り付けます。



低タイプ-3 ⑤・⑥サイドフレームと⑦桿木を取り付けます。



低タイプ-5 ⑪桿木細を取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


共通-7 ⑬サイドフレーム用補強板を取り付けます。

〈イラストは高タイプの例です〉




(E)プラスネジ 大 ×4

共通-9 最後に各部に緩みやガタつきがないことを確認して完成です。




共通-8 ⑩すのこ床板を取り付けます。




(F)プラスネジ 中 ×8

本製品は、ヘッド部を壁付けしてご使用ください。






家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください




開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




消費電力を確認
してお使いくだ
さい




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合が
あった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる
故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する
故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。



高さが変えられるベッドフレーム セミダブル/ダブル

取扱い・組み立て説明書 SDBF-12195/14195共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) SDBF-12195 / 幅 120×奥行 208×高さ 79(cm)
SDBF-14195 / 幅 140×奥行 208×高さ 79(cm)
- 構造部材 本体 / 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・積層材
脚部 / 天然木(パイン材)

MADE IN CHINA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。


(!) 本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

- 部品・部品を取り付ける時は、それぞれの表裏・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができることを確認してください。
- 荷重を前にかけると本体が浮く可能性があります。本体の上で飛び跳ねたり、前側に極端な荷重をかけないで下さい。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的に(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。




SDBF-12195/14195共用

(A)六角ボルト 長	(B)六角ボルト 短	(C)六角ボルト 太
20	4	8
(D)ジョイントコネクター	(E)プラスネジ 大	(F)プラスネジ 中
4	4	8
(G)カムロックボルト	(H)カムロックナット	(J)木ダボ
14	14	4
(L)フェルト 小	(M)六角レンチ 細	(N)六角レンチ 太
6	1	2
(P)接着剤		
		1



プラスドライバーと
マイナスドライバーをご用意ください。

カムロックの取り付け方



ネジの取り付け方

!
ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。

1 すべてのネジを7割くらいに仮締めする



2 すべてのネジをしっかり締め付ける




木ダボの入れ方




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


共通-1 ①ヘッドフレームと②天板(コンセント付)にカムロックボルトを取り付けます。




共通-3 カムロックナットを取り付けます。



共通-2 ③左ヘッド側板と④右ヘッド側板を取り付けます。





共通-4 ヘッド側板を取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

共通-5 カムロックナットを取り付けます。





共通-6 フェルト小を取り付けます。



床板の高さを3段階調整できます

高タイプ



床板の高さを
上段(335mm)にした場合



高タイプ-1 (P.7) へ

中タイプ



床板の高さを
中段(200mm)にした場合



中タイプ-1 (P.10) へ

低タイプ

床板の高さを
下段(95mm)にした場合




低タイプ-1 (P.12) へ


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


高タイプ-1 ⑧脚部長と⑨脚部短とフェルト丸を取り付けます。




高タイプ-3 ⑤・⑥サイドフレームと⑦桟木を取り付けます。



高タイプ-2 ⑫桟木用パーツを下記の位置に取り付けます。




高タイプ-4 ①ヘッドフレームと⑤・⑥サイドフレームを取り付けます。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


高タイプ-5 ⑪桟木細を取り付けます。




中タイプ-1 ⑨脚部短とフェルト丸を取り付けます。



本製品は専用の引き出しを取りけることができます。




中タイプ-2 ⑫桟木用パーツを下記の位置に取り付けます。




組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


中タイプ-3 ⑤・⑥サイドフレームと⑦桟木を取り付けます




中タイプ-4 ①ヘッドフレームと⑤・⑥サイドフレームを取り付けます。



中タイプ-5 ⑪桟木細を取り付けます。




低タイプ - 1 フェルト丸を取り付けます。




組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


低タイプ-2 ⑫桟木用パーツを下記の位置に取り付けます。




低タイプ-3 ⑤・⑥サイドフレームと⑦桟木を取り付けます。



低タイプ-4 ①ヘッドフレームと⑤・⑥サイドフレームを取り付けます。



低タイプ-5 ⑪桟木細を取り付けます。





組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


共通-7 ⑬サイドフレーム用補強板を取り付けます。


〈イラストは高タイプの例です〉




(E) プラスネジ 大 ×4


共通-8 ⑩すのこ床板を取り付けます。



(F) プラスネジ 中 ×8


共通-9 最後に各部に緩みやガタつきがないことを確認して完成です。




高タイプ

中タイプ


低タイプ

本製品は、ヘッド部を壁付けしてご使用ください。






家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください




開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




消費電力を確認
してお使いくだ
さい



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合が
あった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる
故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する
故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。