ブラックメタルハンガー 取り扱い・組み立て説明書 この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのう え正しい使い方で未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。 品質表示 ● 外 形 寸 法:幅75cm×奥行43cm×高さ90~146cm ● 構造部 材:スチール、ポリプロピレン ● 表面加工: スチール/クロームメッキ

組み立て上のご注意

● 全体耐荷重: 25kg

- ●組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床、既存の家具等に傷が入らない ようにご注意ください。
- ●平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- ●各所のボルト類は仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると、組み立てやす
- ■部材·部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わず
- ■組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締し、組み立て後すべての部分を本締し てください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。 ■組み立てた商品は、ご使用前に、組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してくだ。
- さい。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。 ■設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間がたつ
- と緩み、商品が転倒してケガをする場合があります。 ■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあり
- ■長時間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1 ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。 劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- ■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

- ■この商品は、一般家庭用以外(店舗用·業務用·野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの 原因になります。
- ■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでくださ い。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- ■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水に少量の中性洗剤を混ぜたも ので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- ンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はが れが発生することがあります。
- ■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかね
- ■地球環境を守るため、不法放置はしないでください
- ■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。


品明細

【完成図】

組み立ての際、参考に

組み立て上のご注意

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。




※部品が重なって入っている場合がありますので、組立前に部品が揃っている事をご確認ください。

基本組み立て順序

各パイプはしっかりと固定してく


(A)ハンガーベースに(E)ベース用パイプ を図のように取り付けます。取り付けの際 は(E)ベース用パイプを一方に回しながら 差し込み、(A)ハンガーベースと床面にあ て布等をあてて、ゴムハンマー等でしっか りと固定してください。

ださい。取付が浅いと使用中、本 ※強く叩き過ぎると(A)ハンガーベースが割れる可能性が 体破損や転倒する恐れがあります。 ありますので、ご注意ください。



組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください ■電動ドライバーはご使用にならないでください。



組み立てた本体のベース部分に(D)キャスターを図のよう に取り付けます。 手で奥までしっかり とはめ込んでください。 ※強く叩き過ぎると(D)キャ スターが割れる可能性が ありますので、ご注意くだ (D)キャスター ├─ ゴムハンマー等 (D)キャスタ-薄めの板等 この要領ですべてのキャス ターを取り付けてください。 (D)キャスタ·

※キャスターが、入りにくい場合は、右上図のように薄め の板等を車輪の間に差し込み、ゴムハンマー等で叩き、 差し込んでください。この場合、必ずキャスターの金 具支柱の真上を叩くのがポイントです。

(B)コーナージョイントに(H)上部横用パイプを一方に回し 3 で組み立てた下部フレームに 4 で組み立てた上部フレ ームを図のように差し込み、お好みの位置でレバーにて調 節してください。最後に各部にゆるみが無い事を確認してく ださい。 ※上部・下部フレームの接続の際は 中央ジョイントのレバーを緩めて 行ってください。 Œ 組み立てた下部フレ-



してください。



当製品につきまして ご不明な点がございました ら右記までご連絡ください。

(G)

■AM9:00~PM5:30 ±·日·祝除< 発売元:株式会社 山善

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

組み立てた上部フレーム