

Sサカエ

作業用ステップ 取扱説明・組立要領書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、高い所で作業するときの足場として作られた「作業台」です。
本取扱説明書に従い安全にお使いください。

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について
警告表示の要点が一目で理解できるように、取扱説明書とラベルの中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。

感電のおそれがあることを示します。
 バランスをくずして左右方向への転倒や転落のおそれがあることを示します。

誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を区分して説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守り頂く内容を説明しています。

この表示は、「実行しなければならぬ」内容です。
 この表示は、「してはいけない」内容です。

危険

設置するときや持ち運ぶときは、配電線、周囲の人や物に注意する。
感電や器物破損などのおそれがある。

天板の端に乗ったり、爪先立ちや片足で立たない。
転倒や転落のおそれがある。

本製品から身体を乗り出さない。
転倒や転落のおそれがある。

警告

作業台としての用途以外の使いかたをしない。
ケガや器物破損のおそれがある。

本体表示ラベルに記載している最大使用質量の範囲内で使用する。
転倒、転落や本製品の変形などのおそれがある。

お手入れの方法

本製品にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。
いつもきれいにしておいてください。

〈汚れをとる〉

- 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- 油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

注意 クリーナーや洗剤を付けた状態で放置しない。
腐食のおそれがある。

誤使用や不注意による転落に注意してください。

この説明書は製品の使いかたと、ご使用上の注意を記載しています。
製品のご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからないときにご再読ください。
梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社まで申し出ください。

- 第三者に譲渡貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

改造・分解しない。
本製品の破損による転倒や転落のおそれがある。

子供や取扱説明書・ラベルの内容が理解できない人には使用させない。
ケガや器物破損のおそれがある。

子供が使用できる状態で放置しない。
転倒や転落のおそれがある。

使用前には必ず点検を行い、異常の有無を確認する。
ケガや器物破損のおそれがある。

破損や変形した本製品は使用しない。
ケガや器物破損のおそれがある。

同時に2人以上乗らない。
転倒や転落のおそれがある。

本製品に飛び乗ったり、本製品から飛び降りたりしない。
ケガや器物破損のおそれがある。

足元をよく確認しながら昇り降りする。
転倒や転落のおそれがある。

本製品を背にして昇り降りしない。
転倒や転落のおそれがある。

体調不良や安静を要するときには使用しない。
身体のバランスが保てずに転倒や転落のおそれがある。

高さ調節のために台や箱の上に乗せて使用しない。
転倒や転落のおそれがある。

注意 本体に貼り付けているラベルがなくなったり、読めなくなったりした場合は、本製品を使用しない。
ケガや器物破損のおそれがある。

本製品を他者に貸すときは、取扱説明書も合わせて貸し出す。

運搬時にロープなどで固定するときは、強く締めつけすぎない。
変形や破損のおそれがある。

本製品を引きずったり、投げたりしない。
変形や破損のおそれがある。

1人で持ち運びにくいときは、2人で持ち、ゆっくり慎重に行う。
ケガや器物破損のおそれがある。

保管の方法

本製品を必要ときに安全にお使いいただくために、十分にお手入れをしてから保管してください。また、転倒による事故や破損を防ぐために、下記の状態で保管してください。

- 雨や直射日光が当たらない屋内に保管してください。
- 高温にならない場所に保管してください。
- 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。
- 製品が動いたり倒れないように保管する。

注意 本製品の上に物を置かない。
変形のおそれがある。

本製品を屋外に放置しない。
各部の劣化や腐食のおそれがある。


農業やセメント・石灰の近くに本製品を保管しない。
化学反応を起こして腐食するおそれがある。

準備

警告 使用前には、必ず本紙に従い作業台を正しく組み立てる。
本製品の破損による転倒や転落のおそれがある。

設置場所の確認

※設置する前に、必ず本製品の点検を行ってください。
点検方法は「ご使用前の点検」を参照。



次のような場所に設置する。
● 平坦で安定した場所
● 滑りにくい場所
● 本製品が埋もれない場所
● 足元や周囲がはっきりと見える明るい場所
● 周囲に危険な物が無い場所
● 作業や昇り降りに支障のない姿勢で使える場所
● 雨や水のかからない場所
● 強い風を受けない場所

※設置後、ガタツキがないことを確認する。
※ガタツキがある場合や上記のように設置できない場合などは、移動して安全な場所で使用する。

警告

本製品が不安定になる場所や状態で使用しない。
転倒や転落のおそれがある。

振動の激しい場所では使用しない。
転倒や転落のおそれがある。

周囲に危険な物や、障害物のある場所には設置しない。
転倒、転落や器物破損のおそれがある。

ドアなど出入り口付近で使用しない。
ドアが当たったり、人が通ることで転倒や転落のおそれがある。

足元や周囲がはっきり見えない場所には、設置しない。
転倒、転落や器物破損のおそれがある。

風雨の強い状況で使用したり、放置したりしない。
転倒、転落や器物破損のおそれがある。

天板が水平にならない場所には設置しない。
転倒や転落のおそれがある。

滑りやすい場所に設置して使用しない。
転倒や転落のおそれがある。

天板の上に台や物を置いて使用しない。
転倒や転落のおそれがある。

本製品に異常がある場合は、手直しや補修などをせずに使用を中止する。
転倒や転落のおそれがある。

天板やステップにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど滑りやすい物が付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取る。
ケガや器物破損のおそれがある。

ご使用前の点検


※本製品に以下のような異常がある場合は、**警告** 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしない。
手直しをしても本体や金具の破損が起り、転倒や転落などの事故の原因になる。

〈点検項目〉
■ 支柱や天板・ステップなど各部の曲がり・ねじれ・へこみ
■ 取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食
■ リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ち
■ 支柱端具（滑り止め端具）の外れやすり減り

服装の確認


警告 作業台での作業や昇り降りに適した服装で使用する。
ケガや器物破損のおそれがある。

バランスを崩すような荷物を持って、作業台での作業や昇り降りをしてはいけない。
転倒や転落のおそれがある。




使いかた [昇りかた・降りかた・作業のしかた]

- ゆっくり慎重に昇り降りする。
- 滑りにくいはき物をはく。



- 運動靴など、滑りにくいはき物をはく。
- 清掃作業で使用するときは、本製品に水がかからないよう十分気をつける。
- 身体の前面を本製品の昇降面に向けて、1段ずつ慎重に昇り降りする。
- 天板の上で作業するときは、本製品から身体を乗り出さない。
- 天板に乗るときは、身体が天板の中央にくる位置に乗る。
- 本製品を移動させるときは、本製品から降りて移動させる。
- 天板やステップに乗るときは、図のように足を掛ける。



警告

作業台の天板やステップに板をかけて、足場などに使用しない。
転倒、転落や器物破損のおそれがある。

使用中に本製品の上で壁や物を無理に押したり引いたりしない。
転倒や転落のおそれがある。

「ここにのること禁止」のラベルが貼ってある部位には乗らない。
転倒や転落のおそれがある。

天板やステップなど、**本製品各部のガタツキ**
各部をねじってみるなどの、点検をしてください。

ボルトの緩み
定期的に点検し、緩んでいる場合は、増し締めしてください。

