


モザイクチェア2脚組

取り扱い・組み立て説明書

HMC-87

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。



完成イメージ

品質表示

- 寸法 / 幅365×奥行520×高さ870(mm)
- 構造部材 / 金属(スチール)、タイル
- 原産国 / 中国

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。

使用時のご注意


- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下での使用をお勧めします。
- 開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手、指をはさんでケガをすることがあります。
- 端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 水平を保てる場所に設置し、ご使用下さい。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- 床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行ってください。

保管・点検・お手入れ

- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

部品明細 組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

チェア本体×2



開き方


背部を持ちながら、ゆっくりと座部を完全に下ろしてください。
がたつきが無いことを確認してご使用ください。
収納する時は、背部を持ちながら座部を持ち上げてください。



指をはさまないように、
ご注意ください。



使用時にボルトのゆるみ、ガタつき
等が無いなど、本製品の各部を点
検してからご使用ください。



本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店まで
お申し付けください。

※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山普
H.無断複製・転載禁止 14・10