

## 軽量ワンタッチタープ 取扱説明書

### 使用上の注意および禁止事項

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。  
尚、この取扱説明書は組立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

#### 保管・点検・お手入れ



●本体のお手入れは柔らかい布等で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。



●タープの寿命は取り扱い方法によって変わってきます。夏など紫外線の強い時期に設置したまま放置すると生地が傷み、寿命が短くなります。又、濡れたままや、湿気を帯びた状態で保管したり、バッテリー液、ジュース等の酸や腐食性の溶液、および殺虫剤、ヘアスプレー等を生地にかけると寿命は短くなります。

#### 組立て上の注意



●組立ては平らな所で行ってください。



●お届け時、フライシートは予め本体フレームに装着済みです。収納の際、フライシートは外さず、本体フレームに装着したまま畳んで収納してください。



**注意** この警告を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う事故、および物的傷害の発生が想定される内容を表しています。



●ご使用前に必ず家で試し張りをし、付属品の不足、縫製不良がないかチェックしてください。



●ガイドロープはしっかりと張るように取り付けることで、タープへの風の抵抗を軽減してくれます。



●設置前に地面を整地し、小石等の凹凸を無くしてください。



●キャンプサイトは平地、乾いた地面、水はけの良い場所、日当たりの良い場所、風の影響の少ない場所を選んでください。



●このタープは一般キャンプ用に規格されています。山岳用、又は常設用としてのご使用はお避けください。また、台風・集中豪雨・暴風時にはご使用を中止し安全な場所へ避難してください。



●フライシートに雨が溜まった場合、水漏れする場合があります。雨が溜まらないようにしわ、たるみのできないように設置してください。



●タープの近くで焚き火などの火を扱う場合には、タープに燃え移らないよう離れた位置をお願いいたします。



●天災時の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証いたしかねます。



●ボールを放り投げたり、ぶつけたりして傷つけないでくださいボールの破損の原因になります。また、強風等によりタープが変形して一定箇所に負荷がかかりすぎた場合は、ボールに曲がり癖が付いたり、破損することがあります。



●タープは防水加工が施されていますので外気とタープ内の温度差が大きいと結露することがありますが、これは水漏れではありませんのでご注意ください。



●タープの破損を発見したらすぐに補修してください。その際は市販のタープ用リペアキットを使用してください。



●ご使用後のタープは日陰干しでよく乾かし、完全に乾いてから部品の数量を確かめて収納、保管してください。濡れた状態で放置されると、生地の色が他の部分へ色移りすることがありますのでご注意ください。



●予備のペグ等は、常に用意しておいてください。ペグは設置場所の状況に応じた市販の物を購入して使っていただくことをおすすめします。



●ペグはしっかりと打ち込んでください。



**警告** この警告を無視して誤った使い方をすると、人が死亡、又は、重傷を負う事故が想定される内容を表しています。



●タープの上に乗らないでください。落ちると危険です。

Check!

●使用時は組立て完了後、安全を確かめてからご使用ください。



●タープ内での火器および喫煙は危険ですので絶対にしないでください。



**火気厳禁**

#### お手入れの方法



①タープの中のゴミやほこりを出してから片付けると後が楽になります。



②ボールに泥や、海辺の塩分を含んだ砂や土がついたままになっているとさびの原因になります。ブラシ等でキレイに磨き落してください。



③防水スプレーは、タープのメンテナンスには欠かせないものですが、有害な成分が含まれているので使用時は必ず風通しの良い屋外で行ってください。又、タープ内に塗布する場合は換気には十分に注意を払ってください。

本製品は耐久性には万全を期していますが、お客様のお手入れによって道具の寿命は変わってきます。また、大きなキャンプ道具は家でメンテナンスするよりも現地の方が、やり易い場合があります。基本的な以下のお手入れを行ってください。



④タープのファスナーは砂を噛んだりして壊れることがあります。そうなる前に汚れをよく落として滑りを良くする専用スプレーをかけてください。



⑤ボールは設置中、常に大きな力を受けています。ボールを磨く際、曲がりや疲労した箇所がないかチェックしてください。

#### 部品明細

■まず、シートなどすべての部品を取り出し部品がすべて揃っていることを確認してください。


|   |       |   |        |   |         |   |        |   |
|---|-------|---|--------|---|---------|---|--------|---|
| 1 | タープ本体 | 1 | サイドシート | 1 | ペグ      | 8 | ガイドロープ | 4 |
|   |       |   |        |   |         |   |        |   |
|   |       |   |        | 5 | キャリーバッグ |   |        | 1 |
|   |       |   |        |   |         |   |        |   |

※付属品は、設置場所の状況に応じて市販の物を購入して使っていただく事をおすすめします。

#### 品質表示

外形寸法 / 幅2550×奥行2550×高さ2000 (mm)  
収納寸法 / 幅1200×奥行110×高さ110 (mm)  
構造部材 / フレーム: グラスファイバー・金属(スチール)  
張り材 / ポリエステル  
耐水圧 / 1000mm  
重量 / (約) 3.65kg

#### 完成イメージ図



## ● 組立方法

### 1 設置場所を決める


本体タープを図のように持ち、折れている脚部フレームを4方向に広げます。※設置ガイドベルトが付いているのでからまないようにご注意ください。



⚠ サイドシートを張る場合、サイドシート面の向きを考慮し、設置場所を決めてください。


### 2 フレームの立ち上げ

本体タープを持ち上げて脚部を図のように伸ばします。




### 3 フレームの固定

脚部フレームの中央の固定ボタンを押し、脚部フレームを伸ばします。



### 4 設置の確認

四隅をペグで固定してください。





⚠ ペグを打つ際は、設置ガイドベルトがピンッと伸びている状態で固定してください。

### 5 ガイドロープでの固定

必ずガイドロープを本体のスリーブに取り付けガイドロープをペグで固定してください。その後、ガイドロープの張りを調整してください。

#### ガイドロープの調整

ロープを張るとき、ストッパーの端のロープを左図のようにペグに引っかけます。次に張るときはストッパーを上げるとロープが張ってきます。



## ● サイドシートの取付方法

### 1 固定フックの場所


本体の内側に固定フックが8箇所付いている面があります。

### 2 サイドシートの取付

本体フックにサイドシートの(台形)形に合わせて取り付けてください。

### 3 サイドシートの巻き上げ


通気を良くしたい場合にサイドシートを巻き上げることができます。下部の⑦⑧の固定フックを外し、サイドシートに着いている固定フックを利用して巻き上げてください。



## ● 収納方法


### 1 脚部フレームのロック解除

収納時は組立ての逆の順序で行います。脚部フレームのロックを解除し、フレームを縮めます。



### 2 上部ジョイントフレーム注意

上部ジョイント部のサポートフレームをゆっくりと上にあげて、収納してください。



⚠ 勢いよく、上にあげるとジョイント部が破損するおそれがあります。

### 3 キャリバッグへ収納

タープ本体をまとめ、付属品も一緒にキャリバッグに収納してください。



本製品につきましてご不明な点がございましたらご連絡ください。



発売元/ 株式会社 山善 キャンパーズコレクション係

お客様相談窓口フリーダイヤル  
[AM9:00~PM5:30(土・祝を除く)]

0120-069-060

※故障およびお問い合わせは、お買い求めました販売店までお申し付けください。  
※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更される事があります。

その他の商品は  
ホームページを  
ご覧ください

