

△注意

- 本体を落とさないでください。故障・破損の原因になります。
- 本体は防水仕様ではありません。以下のような環境でのご使用はお控えください。
 - ・激しい発汗を伴う作業や運動（ランニングなど）
 - ・雨や雪など本体に水分がかかる状況
 - ・炎天下での長時間のご使用
- 調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり、有償交換となります。あらかじめご了承ください。
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があつた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 冷たすぎると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 就寝時には使用しないでください。

安全上のご注意

本書では、製品を安全にお使い頂き、お客様や他の人々への危害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を警告マークで表示しています。このマークは誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

△ 危険	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示します。
△ 警告	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
△ 注意	誤った使い方をしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

△ 危険

- 本来の使用用途以外では使用しない
- 火の中に投入したり、加熱したりしない
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない
- 直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置をしない（変色、変形、故障の原因）


△ 警告

- 防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない
- 弊社が推奨する仕様以外の製品は使用しない
- 通電使用時、本製品の上から衣服を着用しない（排熱が阻害されペルチェデバイスの温度上昇と破損の可能性）
- 子供だけを使わせたり、幼児の手の届くところでは使わせない
- USBコードが傷んだり、差込が緩いときは使わない
- 本機のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- USBコードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり挟み込んだり加工したりしない
- 濡れた手でUSBプラグを抜き差ししない
- 分解・修理・改造をしない
- USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込む
- 異常時（焦げ臭い、発熱等）は使用を中止し、USBプラグを抜く
- 本機を丸洗いしたり、水にひたしたりしない

YAMAZEN

Peltier Vest

ヘルチエベスト YPLT3




取扱説明書/保証書


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。
また、本説明書は大切にお手元に保管してください。

セット内容（ご使用いただくには以下の製品が必要です）



ベスト ×1



ペルチエデバイス ×1




バッテリーケース ×1




ベスト名称

内側



外側





ペルチエデバイス仕様

- 重量：約 185g
- 外形寸法：φ65×20mm(デバイス 1 個あたり)
- 連続稼働時間 (10,000mAh バッテリー使用時の目安)
強：約 3.5 時間 中：約 4.5 時間 弱：約 6 時間
- 入力：5V 2.0A～
- 温度切替：3段階
- モバイルバッテリーの使用方法は、モバイルバッテリー付属の取扱説明書をご確認ください。


※使用状態・環境によって持続時間は異なります。

1 ペルチェデバイスの取付方法

1 デバイスのリングを回して取り外す



2 ベスト外側からみて、以下の図の配置でペルチェデバイスを取付けます。



デバイスの取付け方法

- ①デバイスを樹脂板とメッシュ生地の間に差し込みます。面ファスナーを外すと作業しやすくなります。
- ②外側に放熱面、内側に冷却面が出るように設置し、リングをしっかり取り付けてください。

※円盤部が内側にはみ出た状態だとリングがしっかりとしまりません。


※しっかり取り付けないと作業中にゆるむ可能性がございます。

同じ手順で3カ所取付けてください。

- ③USBプラグとコントローラーをコードホールに通して外に出してください。



余ったコードは面ファスナーの内側に収納してください。

※デバイスの円盤部をメッシュ生地と樹脂板の間にしっかりと収めた状態にしてください。



3 モバイルバッテリーと接続し、モバイルバッテリーをバッテリーケースに収納する


4 バッテリーケースを背中、または前身頃のゴムベルトに装着する



△注意


装着場所によってはケーブルが長く出た状態になります。
引っかかることで、物の破損やコードの断線の原因になります。
余ったコードは内側に収納してご使用ください。

5 胸の調整バックルでサイズを調整する



2 使用方法

- ① バッテリーにUSBプラグを接続し、コントローラースイッチを長押しして始動する。
- ② スイッチを短押しで温度切替をする。
- ③ スイッチを長押しすると、ペルチェデバイスの電源がOFFになる。
OFF後、排熱の為に1分程度ファンが回り、その後停止する。
バッテリー側の電源をOFFにすると、排熱ファンは直ぐに停止する。



△危険

本製品の上から上着を着ると、排熱の妨げになります。衣服内に熱がこもり、デバイスの発熱、故障、やけどに繋がる可能性がありますので絶対に着ないでください。

3 デバイスのお手入れについて

- 柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。