

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。



収納ラック パネル付き

取り扱い・組み立て説明書 OFRシリーズ共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示	
●外形寸法（約）	OFR-5726：幅28×奥行58(フック含む奥行60.5)×高さ64.5(cm) OFR-5738：幅40×奥行58(フック含む奥行60.5)×高さ64.5(cm) OFR-5744：幅46×奥行58(フック含む奥行60.5)×高さ64.5(cm) OFR-7526：幅28×奥行76(フック含む奥行78.5)×高さ64.5(cm) OFR-7538：幅40×奥行76(フック含む奥行78.5)×高さ64.5(cm) OFR-7544：幅46×奥行76(フック含む奥行78.5)×高さ64.5(cm)
●構 造 部 材	本体：金属(スチール) 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
●表 面 加 工	エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板として使用時（1枚あたり）：5kg 棚板として使用時（1枚あたり）：10kg フック（1本あたり）1kg ただし全体50kg

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)パネル付きフレーム 上 ※サイドパネル受けが付いている方が内側になります。 下 2	(B)棚 6
	(C)サイドパネル ※端が巻き込んでいる方が内側になります。 4
	(D)パイプ 4
	(E)ハンドル 1

OFRシリーズ共用

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(F)キャスター(ストッパー付) 2	(G)キャスター(ストッパー無) 2	(H)フック 2	(I)穴隠しキャップ 2
(J)フェルト 替えフェルト8含む 20	①六角ボルト 予備1含む 11	②六角レンチ 1	③スパナ 1


イラストはOFR-7544です。
OFR-5726/5738/5744/7526/7538も同様に組み立ててください。

組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 パネル付きフレームにパイプを取り付けます。

❗ ボルトは仮締めしてください。




組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 組み立てた本体に、もう一つのパネル付きフレームを取り付けます。


❗ ボルトは仮締めしてください。





4 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。



3 組み立てた本体にハンドルを取り付けます。



5 組み立てた本体を起こし、下段と中段に棚を取り付けます。




組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


6 組み立てた本体にサイドパネルを取り付けます。

！ 取り付ける際は、サイドパネル受けにしっかりと差し込んでください。




8 組み立てた本体背面に、フックと穴隠しキャップを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ 全てのボルトを本締めしてください。





！ フックにフェルトを貼り付けてから本体に取り付けてください。




7 組み立てた本体の最上段に棚を取り付けます。

！ 棚を取り付ける際は、まず最初に外側の端を左右のサイドパネルにはめ込んでから、サイドパネルに沿って内側をかぶせるようにしてください。




●フックの取り付け位置について

下段にフックを引っ掛ける場合…
棚をはずして使用される場合、はずした棚をフックに掛けて収納してください。



上段にフックを引っ掛ける場合…
小物等の収納にお使いください。
※下段に引っ掛けても小物の収納自体は可能です。



！ 上段に小物を引っ掛けて収納した場合、押し入れスペースによっては入らない恐れがありますのでご注意ください。


OFRシリーズ共用

組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

本製品は棚を付け替えたりする事により、用途に応じた使い分けが可能です。

【使用例1】 最上段の棚を外して使用




【使用例2】 最上段の棚を外して、2段目に設置




【使用例3】 高さがあるものを収納できるように、最下段のみ棚を設置




【使用例4】 高さがあるものを半分収納できるように、最下段以外の各段に棚を1枚ずつ設置



危険



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください




直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください



床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

注意




開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください




設置の際はキャスターをロックしてください




キャスターは定期的に掃除してください




定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:00 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。