

CR-540A

ケーブルローラー 取扱説明書

このたびは、ケーブルローラーをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。


⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に損傷部分、または不具合がないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
異常があったまま使用しますと、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- ご使用前にローラー固定ナットが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は、増し締めを行ってください。
異常があったまま使用しますと、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 本製品の耐荷重は、2.94kN(300kgf)です。
- 改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 子供に触れさせないでください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。

特長

- 最大φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる

サイズ・各部名称



使用方法

