

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

アイアンラック4段

取扱い・組み立て説明書 RAR-12604


この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅59.5×奥行30×高さ121(cm)
- 構造部材 棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
フレーム：金属(スチール)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用の収納ラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板 20kg 棚板(1枚あたり) 20kg 全体 80kg



部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

| | | |
|---|---|---------------------------|
| <p>(A) 上部サイドフレーム</p> <p>※クロスバーの取り付け穴が付いている方が後側になります。</p> <p>2</p> | <p>(B) 下部サイドフレーム</p> <p>※クロスバーの取り付け穴が付いている方が後側になります。</p> <p>2</p> | <p>(C) クロスバー</p> <p>1</p> |
|---|---|---------------------------|

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| <p>(D) 天板</p> <p>※裏面に穴が付いています。</p> <p>1</p> | <p>(E) 棚板</p> <p>※裏面と側面に穴が付いています。</p> <p>3</p> | |
| <p>① プラスボルト(長)</p> <p>予備2含む 14</p> | <p>② プラスボルト(短)</p> <p>予備1含む 5</p> | <p>③ 六角ボルト</p> <p>予備1含む 9</p> |
| <p>④ インサートナット</p> <p>予備2含む 14</p> | <p>⑤ 六角レンチ</p> <p>1</p> | |

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 上部サイドフレームと下部サイドフレームを接続します。

⚠ ボルトは仮締めしてください

フレーム同士を接続してから六角ボルトで締めて固定してください。

※⑤六角レンチをお使いください。

③六角ボルト

(A) 上部サイドフレーム (B) 下部サイドフレーム

2セット組み立ててください

⚠ サイドフレームを接続する際は、クロスバーの取り付け穴が付いている面を揃えてください。


⚠ 部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 組み立てたサイドフレームにクロスバーを取り付けます。

!
クロスバーを取り付ける際は、ボルトをきつく締めないでください。他のボルト穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。




4 手順3の要領で、すべての棚板を取り付けます。

! ボルトは仮締めしてください




3 組み立てた本体に棚板を取り付けます。

! ボルトは仮締めしてください




!
インサートナットを取り付ける際、マイナス面を下にして取り付け、インサートナットの穴の向きをボルトの進入角度に調整してください。



5 組み立てた本体を起こし、天板を取り付けます。

! ボルトは仮締めしてください




プラスドライバーをご用意ください。
+
+

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ ボルトを本締めしてください




組み立てた本体

危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください




物品をのせたまま移動を行わないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください



製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上で使用ください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください



床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります敷物などで床面を保護することをおすすめします。



定期的にはボルト・ネジ類を締め直してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:00 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。