

# ラクラクジョイント 取扱説明書

# 弊社製品を安全にご使用いただくための注意事項

弊社製品の特長を生かし、安全にご使用いただくため、ここに記載する注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。お守りいただけない場合、負傷する危険や物理的損害が発生する恐れがあります。

|     |  |
|-----|--|
| △警告 | 死亡または重傷を負う可能性がある状態。                            |
| △注意 | 軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある危険状態及び物的損害のみが予想されるような危険状態。 |

△警告 弊社製品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。  
安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。  
体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れのある用途には使用しないでください。  
この用途に関する適応性、安全性についての保証は致しません。  
弊社製品のご使用については、取扱い上の注意をよくお読みの上、ご使用ください。

注) 文中の※印につきましては、ホームページの用語説明をご参照ください。

## ラクラクジョイント

1. 使用流体は、エア（空気）専用です。それ以外には使用しないでください。  
※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。
2. ご使用前に各継手部が確実に接続されているかご確認ください。また、継手・エアツールの接続や分離の際、確実に接続あるいは分離するまで、継手・エアツールを手でしっかりとつかんで作業してください。
3. ホースや継手を投げたり、落としたりしないでください。
4. △警告 プラグ分離後数秒間は残圧がありますので工具等のスイッチに触れないでください。（パージプラグ）
5. ホース及び継手の交換時は、専用の継手をご使用ください。専用継手以外での使用や針金等での接続は絶対にしないでください。