

宮付き高反発折りたたみベッド

取り扱い・組み立て説明書

MHB-1S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示




- 外形寸法(約) ベッド時：幅103×奥行216×高さ55.5(cm)
折りたたみ時：幅103cm×奥行55.5cm×高さ106cm
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
マット部：ウレタンフォーム
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装
- 耐荷重 90kg

MADE IN CHINA

■部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
■組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締めし、組み立て後すべての部分を本締めしてください。最初から本締めすると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
■組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締めたネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
■地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

使用上のご注意

商品に使われる塗料や接着剤のにおいがこもりますので、開梱後はお部屋を換気してください。 	組み立て・設置の際は周辺の家具や床が破損しないよう注意してください。 	指はさみに注意してください。 	
ベッドの端に座らないでください。荷重によりベッドが折りたたまれる可能性があります。 	リクライニング部に過度の荷重をかけないでください。 	ベッドを設置する際、周囲の壁や家具などから10cm以上離してください。 	説明書通りに正しくご使用ください。 ふむふむなるほど、 


本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。


ひらき止めストッパーについて

※開閉作業の際は、必ず前後左右のストッパーピンを抜いてから行ってください。

広げた後はストッパー
ピンを差してください。
(脚側2箇所のみロック)




閉じた後もストッパー
ピンを差してください。
(脚側2箇所のみロック)




ベッドの設置方法

- 脚部のストッパーピンを外し、キャスターのロックを解除します。
サイドアームをつかみ、外側に開いてください。80～100cm程度開いたところで軽くとめます。




- サイドアームを持ち、ゆっくりと広げて設置してください。



設置後、キャスターをロックしてください。


リクライニング方法

マット中央部を押さえながらリクライニングを起こします。


① リクライニングを起こしたまま、長時間過度の荷重をかけないでください。

キャスターのストッパーについて

移動の際は、キャスターに付いている
ストッパーを上げてから行ってください。
ご使用の際は全てのストッパーを下げて
ください。




部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ベッド本体	(C)サイドアーム	2	
	(D)キャスターパイプ	2	
(B)ヘッドボード	(E)スペーサー	4	
	(F)六角ボルト(長)セット[サイドアーム用] 湾曲ワッシャー×1 スプリングワッシャー×1	4	
	(G)六角ボルト(中)セット[キャスターパイプ用] 湾曲ワッシャー×1 スプリングワッシャー×1 付属	4	
	(H)六角ボルト(短)セット[ヘッドボード用] 湾曲ワッシャー×1 ナット×1	4	
	(I)六角レンチ	1	
	(J)スパナ	1	


組み立て前の準備をしてください。




組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ベッド本体にキャスターパイプを取り付けます。



2 組み立てた本体にヘッドボードを取り付けます。




組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 本体を広げて設置し、サイドアームを取り付けます。

！ ベッド本体の広げ方については、2ページの【ベッドの設置方法】を参照してください。




4 最後に、各部にゆろみが無い事を確認して完成です。




フラップ宮棚について

● ストッパーを左右どちらかに回すとロックが外れてフラップ宮棚が開きます。



● ベッドを折りたたむ際は、必ずフラップ宮棚を立ててから折りたたんでください。




！ ロックをせずにベッドを開閉すると、フラップ宮棚の破損および床を傷つける恐れがあります。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください




本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




設置の際はキャ
スターをロック
してください




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。