



可動棚ラック付デスク コンセント付

取扱い・組み立て説明書 DWRE-1150R

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外 形 寸 法 (約) 幅 90 (90~110) × 奥行 49 × 高さ 112 (cm)
甲板の高さ : 70.5cm
- 構 造 部 材 フレーム / 金属 (スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード (塩化ビニル樹脂)
- 表 面 加 工 フレーム / エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA


【完 成 図】

組み立ての際、参考に
してください。


- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板: 60kg 固定棚: 15kg 可動棚: 10kg 全体耐荷重: 110kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。




DWRE-1150R



組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。




組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 棚用フレームに、棚板を取り付けます。

⚠ ボルトは「仮締め」してください。




3 2で組み立てた棚用フレームに、棚用ポールを取り付けます。

⚠ ボルトは「仮締め」してください。




使い勝手に応じて、カスタマイズできます

A 棚を左側に配置 (P.5 A-4) へ





B 棚を右側に配置 (P.6 B-4) へ



ワイド



スモール



ハイトイプ

ロータイプ

上段棚





組 立 て 順 序





■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

A-4 裏返したテーブル天板に、テーブル補強フレームを取り付けます。

棚を「左側」に配置する場合

完成イメージは **P.4** をご参照してください。**B-4** 裏返したテーブル天板に、テーブル補強フレームを取り付けます。

棚を「右側」に配置する場合



完成イメージは **P.4** をご参照してください。**A-5** **A-4** で組み立てたテーブル天板に、テーブル脚部を取り付けます。**A-4** で組み立てたテーブル天板**B-5** **B-4** で組み立てたテーブル天板に、テーブル脚部を取り付けます。

組 立 て 順 序



■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 ⑤で組み立てたテーブルに、③で組み立てた棚用フレームを取り付けます。

棚を「左側」に配置する場合

※「右側」に配置する場合は
逆側に取り付けます




⚠ ボルトは「仮締め」してください。

7 ⑥で組み立てた本体に、クロスフレームを取り付けます。

⚠ 全てのボルトは「本締め」してください。

8 本体に、可動棚を取り付けます。


お好みで好きな高さに取り付けてください

**9** 最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。コンセントは、ホコリ止め使用になっています
ご使用の際は、コンセントの差し込口を
ずらしてください。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください




異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のことをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。