

ブラックアイアンワードローブ
アーテル

取り扱い・組み立て説明書 MNS-1810CJ

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に
保管しておいてください。

品質表示













- 外形寸法（約） 幅100×奥行46×高さ179(cm)
- 構造部材 ポール、シェルフ：金属（スチール）
キャスター：ポリプロピレン
テーパースリーブ：ABS樹脂
- 表面加工 ポール、シェルフ：エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
棚板 30kg（一枚当たり） ハーフ棚 5kg（一枚当たり） ハンガー 20kg 全体耐荷重 125kg

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 上部ポール ※あらかじめ(M)上部 キャップが付いて います。  上 下	(B) 下部ポール ※あらかじめ(N)ジョ イントボルトが付い ています。  上 下	(C) シェルフ 【断面図】   2	(D) ハンガー用シェルフ 【断面図】   ※ハンガーバー用のボルト 穴が付いています。 1
		(E) ハンガーバー  1	
		(F) ハーフシェルフ 【断面図】   3	(G) キャスター(ストッパー付／無)  各2
(H) テーパースリーブ  ※厚みがある 方が下側に なります。 予備1セット含 19		(I) 固定金具  2	(J) プラスボルト(大)  2
		(K) プラスボルト(小)  2	
(L) ナット  2		(M) 上部キャップ  4	(N) ジョイントボルト  4
		(O) スパナ  大小各 1	

組み立て方法

1 ハンガー用シェルフを裏返し、固定金具を取り付けます。


※プラスボルトの取り付け
にはプラスドライバーを
ご準備ください。



本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。


2 組み立てたハンガー用シェルフに、ハンガーバーを取り付けます。

※プラスボルトの取り付け
にはプラスドライバーを
ご準備ください。




組み立て方法


3 ポールを組み立てます。




5 3で組み立てたポールに、4で決定したシェルフを取り付ける位置に目印を付けます。



4 本製品の完成形をイメージし、シェルフおよびハンガー用シェルフの取り付け位置を決めます。




6 組み立てたポールの最下段の位置にテーパースリーブを取り付けます。



組み立て方法

7 最下段にシェルフを取り付けます。



組み立てたポール

ストッパー付キャスター

(C)シェルフ

ストッパー付キャスター

ストッパー付キャスターは、設置時に手前になる側面に揃えて取り付けてください。

ゴムハンマー

あて布

テーパースリーブ


根元まで差し込む！

あて布をひいて、ゴムハンマー等で叩いてしっかり固定してください。

シェルフの向きに注意してください。

断面図 上 下

9 ⑥、⑦の手順を繰り返し、ハンガー用シェルフとシェルフを取り付けます。



組み立てたハンガー用シェルフ

5段目

取り付けたテーパースリーブ

組み立てた本体

ハンガーシェルフを取り付ける際は、前後の向きにご注意ください。

組み立てたハンガー用シェルフ

前 短 長 後


ハンガーバー

(C)シェルフ

最上段

取り付けたテーパースリーブ

8 ⑥、⑦の手順を繰り返し、ハーフシェルフを取り付けます。
※下記の組立手順は④の完成形①の手順になっています。
御希望の完成形に沿った位置に取り付けてください。



組み立てた本体

2段目

(F)ハーフシェルフ

取り付けたテーパースリーブ

3段目

(F)ハーフシェルフ

取り付けたテーパースリーブ

4段目


(F)ハーフシェルフ

取り付けたテーパースリーブ

10 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

必ず水平に設置してください。

最後にゆがみが無いか確認してください。




組み立てた本体


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください




本来の用途
以外の使
い方はし
ないで
ください



異常が生
じたまま
使用しな
い
で
ください


警告




踏み台代
わりに
使用しな
い
で
ください



偏った荷
重や過
度な荷
重は掛
け
ない
で
ください




物品をの
せたま
ま移動
を行わ
ない
で
ください



製品にぶ
ら下が
ったり
しない
で
ください



熱い鍋や
ヤカン
等を置
かない
で
ください




直射日光
や高温
多湿な
場所に
設置し
ない
で
ください



ストーブ
等の火
気の近
くには
設置し
ない
で
ください




分解・改
造はし
ない
で
ください



製品にぐ
らつき
、異音
、ゆる
みが
生じた
まま使
用しな
い
で
ください

注意




開梱の際
は換気
に十分
注意し
て
ください




各部の組
み立て
がきち
りなさ
れてい
る事
をご
確認
の上
で
使
用
ください



ロック機
能があ
る製品
はしっ
かり
とロッ
クし
て
ください




回転部
や可動
部の指
はさみ
等に
注意し
て
ください




お子様
が乗っ
たり、
押した
り、遊
んだり
しない
よう
に注
意し
て
ください




水平な
場所に
設置し
て
ください




設置の際
はキャ
スター
をロッ
クし
て
ください




定期的
にボル
ト・ネ
ジ類
を締め
直して
ください




キャス
ターは
定期的
に掃除
し
て
ください



お手入
れには
かたく
絞った
タオル
等をお
使い
くだ
さい




水気の
ものを
こぼし
たら
すぐ
に拭
き取
って
くだ
さい



お客様
のお取
扱い
の注
意に
よる
破損
等の
補償
はいた
しかね
ます

注意



廃棄する
際は居
住地域
の処理
法に
従っ
て
くだ
さい



本組立
説明書
を許可
無く
転載
する
ことは
禁止
し
て
おり
ます

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。