

カートリッジヒーター取扱い注意書

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございました。この取扱い注意書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。なお、お読みになった後はいつでも見られる所に必ず保管してください。

ご質問・不明な点が御座いましたら、販売店までご相談ください。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重症を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意 取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。

- ・このカートリッジヒーターは、金型加熱専用の製品です。金型加熱以外でのご使用はおやめください。なお、このヒーターをご使用頂いた装置部品に関する責については負いかねますのでご了承ください。

⚠ 警告	正しい電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外でご使用されますと火災・破裂・感電・漏電の原因になります。	
	通電中及び通電後すぐは、高温で発熱しておりますのでヒーターに素手で触れないでください。火傷の原因になります。赤熱していなくても火傷する恐れがあります。	
	水分や油分の存在する雰囲気でのご使用はおやめください。 ヒーターターミナル部及びリード線は防水・防油加工がされておられませんので、漏電・絶縁低下などの恐れがあります。 (防水・防油加工は販売店にご相談ください。特別注文で製作いたします。)	
	空焼きはしないでください。(空气中では通電をしないでください。) (特別注文・空焼き仕様以外のヒーター)	 
	ヒーターが異常発熱をし、火災・破裂・感電・漏電・火傷の原因になります。	
	ヒーターを金型から取り出す時(ヒーターに触れる時)は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま触れますと、感電・火傷の原因になります。	 
⚠ 注意	ヒーターを落下させたり、リード線だけを持つての取り扱いはいしないでください。 変形・故障・漏電・感電の原因になります。	
	ヒーターの寿命は、ヒーター使用温度と被加熱物との密着性によって大きく変わります。永くご使用戴く為に、金型などの孔とのクリアランスを小さくしてください。また、孔内部のゴミ・油分等は除去してください。	
	温度制御は必ず行ってください。温度制御センサーは出来るだけヒーターに近い位置に設置してください。	
	ヒーターリード線の標準仕様リード線は、耐熱ガラス編組電線ですので、180℃以下での雰囲気でご使用ください。 (高温耐熱電線仕様は、販売店にご相談ください。特別注文で製作いたします。)	
	ヒーターリード線を保護するため、リード線が連続屈曲するような場所に、ヒーターを設置しないでください。	
	ヒーターリード線及びターミナルピンは、ヒーター端面10mm以内で折り曲げないでください。 短絡・断線の原因となります。	