

kensen★

kensen.co

Designed by kensen

Made in China

kensen★

日本語取扱説明書

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

BENUTZERHANDBUCH

MANUEL DE USUARIO

MANUALE D'USO

使用说明书

ボディシェーバーセット

BODY SHAVER SET

TONDEUSE CORPS

KÖRPERRASIERER SET

AFEITADORA CORPORAL SET

RASOIO PER IL CORPO SET

剃须刀套装

日本語 ————— 1-10

ENGLISH ————— 11-19

FRANÇAIS ————— 20-29

DEUTSCH ————— 30-39

ESPAÑOL ————— 40-48


ITALIANO ————— 49-58

中文 ————— 59-66

kensen⁺

ボディシェーバーセット

取扱説明書



この度はkensen ボディシェーバーセットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管ください。

保証書

KENSEN お客様サポート

LINE ID: @093hmtaq



LINE友だち募集中!!

友だち追加で

LINE限定特典
保証期間
6ヶ月延長
※通常保証1年間+6ヶ月

使用方法&故障?
お気軽に相談できる!

あなたに

- ☑クーポン配布
 - ☑人気商品抽選
 - ☑新商品を無料でお試し
 - ☑LINE限定でお得情報配信
- ※上記毎月不定期開催※

✉ カスタマーサービスメールアドレス: service@kensen.co

品名	ボディシェーバーセット	型番	LK-881
保証期間	通常保証1年間		
お客様	お名前	ご住所	
	電話	メールアドレス	
購入元	Rakuten ☐	Amazon ☐	KENSEN 公式 サイト ☐
	Qoo10 ☐	他の先 ☐	
注文番号: _____			

- 保障期間: 通常の保障期間は、お買い上げ後1年間です。LINEで友達追加頂いたお客様に限り、保障期間を6カ月延長いたします。
- 本書は再発行できませんので、大切に保管お願いします。
保証期間中に、万一故障がおきた際は、ご案内いたしますフォームにご記載頂く必要がございます。
- お預かり致しましたお客様の情報は修理対応にのみ利用し、第三者に譲渡・提供することはございません。
- 保証期間を経過した場合は、交換を承ることができません。

電話番号：090-3081-6549

受付時間：9時～18時（土/日/祝日/年末年始除く）



<https://www.kensenmen.com/>

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告 誤った取り扱いをすると、死亡や重症を負う恐れがある内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

警告 次のような方は、使用しないでください。

- 心臓疾患のある方
- 顔面の神経障害のある方
- 出血性疾患、血友病疾患など血液異常の方
- 幼児や成長期の子供、及び自分で意思を表示のできない方
- アレルギー体質のある方
- 敏感肌のある方
- 皮膚病およびアトピー性皮膚炎のある方
- 肌に傷や湿しん、腫れ物などのある部位
- 薬を服用中の場合、疲労の激しい場合
- 当日の脱毛処理をした部位

注意

- ご使用前には、刃が変形していないか、破損していないかを確認してください。
（事故や怪我の原因になります。）
- 家族や他の人と共有しないでください。
（感染症の恐れがあります。）
- 刃に強く押さないでください。
（肌を傷つける恐れがあります。）
- 製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
（事故や故障の原因になります。）
- 水場や浴室で充電しないでください。
（ショートや感電の原因になります。）
- 本製品は子供の手の届かないところに置いてください。
（事故やけがの恐れがあります。）
- 本体はIPX6の防水レベルですが、水や液体に浸さないでください。

注意

- （故障の原因になります。）
- ご使用後は必ず電源をお切りください。
（ケガや事故の原因となります。）
- 長時間使用しない場合は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
（火災や感電の恐れがあります。）

各部のなまえ

アタッチメント

肌ガードアタッチメント



ダイヤル式アタッチメント



ヘッド

I型シェーバー




T型バリカン



鼻毛カッター





製品仕様

ブランド	kensen
商品名	ポディーシェーバーセット
型番	LK-881
寸法	約20.8*4.7*3.5cm
重量	約170g
材質	ABS
防水レベル	IPX6
稼働時間	約90min
充電時間	約90min
定格電圧	110V-240V
定格電力	5w 50-60Hz
電源方式	充電式
保証期間	1年間

※ 実際の使用時間は、使用状況、使用環境により異なります。

セット内容



本体*1



I型シェーバー*1



肌ガードアタッチメント*1



鼻毛カッター*1



T型バリカン*1



ダイヤル式アタッチメント*1



櫛*1



ブラシ*1



専用USB充電ケーブル*1




ポディーシェーバークース*1




取扱説明書*1

交換ヘッドの取り付け・取り外し方法：



(取り付け)

取り付け：交換用ヘッドを本体に装着すると、マグネット吸着で自動的に装着されます。




(取り外し)


取り外し：交換ヘッドを持って、引っ張って取りはずします。
※必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください。

● 体毛の剃り方：

1) 型シェーバーを本体に取り付けます。



(取り付け)




(取り外し)

2) 肌ガードアタッチメントは型シェーバーにカチッと音がするまで押し込んでください。
※ピキニゾーン、お尻は必ず肌ガードアタッチメントをお使いください。

3) スwitchを「ON」する。

4) ボディーシェーバーを肌に密着させます。体毛の流れに逆って滑らせるように動かします(図4)。


5) 使い終わったら、スイッチを「OFF」にする。



(4)

● 体毛の剃り方：

1. ヒゲ・もみあげの剃り方：




(アタッチメントの長さを調整)

2. ダイヤル式アタッチメントの長さは、反時計方向回転すると長く、時計方向回転すると短くなり、お好みに合わせて調節してください。

※初めてトリミングする場合は、最大トリミング長設定から始めてください。

3. T型バリカンにダイヤル式アタッチメントを装着します。

4. スwitchを「ON」する。



(取り付け)



(ヒゲ)




(もみあげ)

5.ヘッド・コームは浮かせないように、肌に密着させて、ゆっくり動かしてください。

6.使い終わったら、スイッチを「OFF」にする。

●鼻毛・耳毛の剃り方：

- 1.鼻毛カッターを本体に取り付けます。
 - 2.スイッチを「ON」する。
 - 3.鼻・耳の中に入れて、円を描くように動かします。
 - 4.使い終わったら、スイッチを「OFF」にする。
- ※刃を深く入れないでください、鼻・耳を傷つける恐れがあります。



(鼻毛)


お手入れと保管について

●お手入れ方法：


ポディーシェーバーはIPX6防水仕様で、乾湿両用、本体と交換ヘッドを水洗いで清潔可能、お風呂などでの利用も可能です。

※ポディーシェーバーと交換ヘッドは、使用後に必ず清掃してください。

1.アタッチメントまたはヘッドを外してください。



(2)



(3)

2.アタッチメントとヘッドをブラシで掃除し、水ですすぎます(図2)。

3.水ですすぎた後、上下に数回振って水切りをします(図3)。

4.タオルなどで水滴を拭き取った後、自然乾燥させます。

※水や液体に完全に浸さないでください。

※本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。(故障や部品の割れ、変色などの原因)

※掃除後3回に1回程度は、刃に専用オイル(別売)をつけてから保管することを勧めます。

保管の方法

- 本製品は、安全で乾燥した環境に保管してください。
- 長期間使用しない場合は、半年に1回程度定期的に充電してください。
- 夏場、車の中に保管はしないでください。
- 本製品に充電用アダプターのコードを巻きつけないでください。
- 本製品の充電、使用、保管は、15℃～35℃の範囲で行ってください。

よくある質問

Q: 製品が正常に動作できません。どうすればよいですか。

A: 二つ可能性があります。

①ヘッドの刃は毛で挟まれて動けなくなるかもしれませんが、ブラシでヘッドの内外をすべて清掃してお試しください。

②バッテリーが不足している、あるいは電量が消耗完了しました。充電してから、もう一度お試しください。

Q: 使用中に異常な音が鳴りました。どうすればよいですか。

A: 異常な音を発見した場合は、すぐに電源オフして、ヘッドが変形、損傷、または取り付けられていないかどうかを確認してください。

Q: お風呂場で使えますか？

A: 使えますが、IPX6防水仕様が完全防水ではなく、直接水をかけないでください。また、水や液体の中に浸けないでください。

Q: シェーバーの刃は水洗いできますか？水洗後でも錆びないですか？

A: 水洗いできます。水洗いした後、乾いたタオルやティッシュでしずくを拭き取りましたら、錆びることはありません。

Q: ヘッドが脱落しやすいです。どうすればよいですか。

A: ヘッドの取り付けがマシン本体と完全に一致しています。ヘッドを正しく取り付けるには、製品マニュアルを参照してください。

本製品の廃棄について




この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り外していただき、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

kensen⁺

Body Shaver Set

User Manual



Introduction

Thank you for purchasing the Kensen Body Shaver Set. For safe and correct use, please be sure to read this user manual before use. This manual also serves as a warranty card, so please keep it in a safe place.

Safety Precautions

To prevent injury to the user or other people, or damage to property, it explains what must be observed without fail. Please read the text after fully understanding the following contents, and be sure to follow the instructions.

 WARNING	● Indicates that improper handling may result in death or serious injury. ● Indicates that incorrect handling may result in injury or property damage.
 REMINDER	Not applicable for these people ● Persons with facial nerve disorders ● People with blood disorders such as bleeding disorders and hemophilia ● Infants, growing children, and those who are unable to express themselves ● Those with sensitive skin ● Those with skin disease or atopic dermatitis ● Areas with wounds, eczema, swelling, etc. on the skin
 TIPS	● Before use, check that the blade is not deformed or damaged. (It may cause an accident or injury.) ● Do not share with family members or others. (There is a risk of infection.) ● Do not press hard on the blade. (It may damage your skin.) ● Do not drop or hit the product. (Otherwise, it may cause an accident or malfunction.) ● Do not charge the battery in a water place or bathroom. (It may cause a short circuit or an electric shock.) ● Keep this product out of reach of children. (Otherwise, an accident or injury may occur.) ● Although the main unit has a waterproof level of IPX6, do not submerge it in water or other liquids. (It may cause malfunction.) ● Be sure to turn off the power after use. (Otherwise, it may cause injury or accidents.) ● Unplug the power adapter from the outlet when not using for a long time. (There is a risk of fire or electric shock.)



TIPS

- If any abnormality or failure occurs, stop using the product immediately.
(Otherwise, an accident or injury may occur.)

Name of Each Part

Accessories

V-Head Protect Cover Limit Comb



Head


V-shaped Head



Trimmer Head



Nose Hair



Product Specifications

Brand	Kensen
Product name	Body Shaver Set
Model	LK-881
Size	About 20.8*4.7*3.5cm
Weight	About 170g
Material	ABS
Waterproof level	IPX6
Operating time	About 90 minutes
Charging time	About 90 minutes
Rated voltage	110V-240V
Rated power	5w 50-60Hz
Power supply method	Rechargeable
Warranty period	1 year

※ The actual use time differs depending on the usage conditions and usage environment.

Packing List



Body * 1



V-shaped Head * 1



V-Head Protect Cover * 1



Nose Hair Trimmer * 1



Trimmer Head * 1



Limit Comb * 1



Comb *1



Cleaning Brush *1



Charging Cable *1




Storage Case *1




User Manual *1

Usage


• How to install/remove the replacement head:




(Installation)



Installation: When the replacement head is attached to the main unit, it is automatically attached by magnetic adsorption.



(Removal)




Removal: Hold the replacement head and pull to remove.


※Make sure the switch is in the "OFF" position.

• How to shave body hair:

1. Attach the V-shaped head to the main body.



(Installation)



(Removal)


2. Push the skin guard attachment into the V-shaped head until it clicks.

※Be sure to use the skin guard attachment for the bikini zone and buttocks.

3. Turn the switch "ON".



4. Put the body shaver close to your skin. Glide it against the direction of the hair on your body.

5. After using, turn the switch to "OFF".



• How to shave beard and sideburns:

1. Install the trimmer head to the main body.




(Adjust Comb Length)

2. The length of the limit comb can be lengthened by rotating it counterclockwise and shortened by rotating it clockwise.

※When trimming for the first time, start with the maximum trimming length setting.

3. Attach the limiter comb to the trimmer head.

4. Turn the switch "ON".



(Removal)



(Beard)



(Sideburns)

5. Keep the head and comb close to the skin and move slowly so that it does not float.

6. After using, turn the switch to "OFF".

• How to shave nose and ear hair:

1. Attach the nose hair trimmer to the main unit.

2. Turn the switch "ON".

3. Put it in your nose and ears and move it in a circular motion.

4. After using, turn the switch to "OFF".

※Do not insert the blade too deeply, as it may damage your nose and ears.



(Nose Hair)



About Care and Storage

• How to Clean:

The body shaver is IPX6 waterproof and Dry / wet use, the main body and the replacement head can be cleaned by washing with water, and can be used in baths.

※Be sure to clean the body shaver and replacement head after use.

1. Remove the attachment or head.



2. Clean the attachment and head with a brush and rinse it with water.

3. After sowing in water, shake up and down several times to drain.

4. Wipe off the water drops with a towel, etc., and then dry it naturally.

※ Do not completely soak in water or liquid.

※ Do not wipe the body with thinner, benzine, alcohol, etc. (Causes such as breakdown, cracks of parts, discoloration, etc.)

※ It is recommended that you keep a special oil (sold separately) on the blade about once every three times after cleaning.

How to Store

• Store this product in a safe and dry environment.

• If you do not use it for a long time, please charge regularly about once every six months.

• Do not store in the car in summer.

• Do not wrap the code of the charging adapter on this product.

• Charge, use and storage of this product should be performed within 15°C to 35°C.

Frequently Asked Questions

Q: The product cannot work properly. What should I do?

A: There are two possibilities.

① The blades on the head may not be able to move because they are sandwiched between hair. Please clean all inside and outside the head with a brush.

② The battery is insufficient, or the amount of power has been exhausted. After charging, please try it again.

Q: An unusual sound was heard during use. What should I do?

A: If you discover an unusual sound, turn off the power immediately to see if the head is deformed, damaged, or attached.

Q: Can I use it in the bathroom?

A: It can be used, but IPX6 waterproof specifications are not completely waterproof, so do not apply water directly. Also, do not soak in water or liquid.

Q: Can the blade of the shaver be washed with water? Does it rust even after washing with water?

You can wash it with water. After washing with water, if you wipe off a dry towel or tissue, it will not rust.

Q: The head is easy to drop off. What should I do?

A: The installation of the head does not completely match the machine itself. To attach the head correctly, refer to the product manual.

How to Dispose this Product



This product uses a lithium-ion battery. Lithium-ion batteries are valuable resources that can be recycled. When discarding used products, please remove the lithium-ion battery and bring it to a cooperating store or a specific recovery window to establish a recycling box.

Warranty & After-sales Service

We are working to provide quality and service that will satisfy our customers. This book also serves as a warranty card, so please keep it in a safe place. The warranty period of our product is one year from the date of purchase. If you have any questions regarding the product or repair within 30 days after purchase, if you can contact Service@kensen.co email or contact us online, refunds and exchanges from the store you purchase.


※If the warranty period is over, refunds cannot be accepted.

※Incorrect use, disassembly, remodeling, repair, etc. are not covered by warranty. damage, parts loss, etc., and we are not responsible for any responsibility.

kensen⁺

Tondeuse Corps

Manuel de l'Utilisateur



Introduction

Merci d'avoir acheté l'tondeuse Corps Kensen. Pour une utilisation sûre et correcte, assurez-vous de lire ce manuel d'instructions avant utilisation. Ce document sert également de carte de garantie, veuillez donc le conserver en lieu sûr.

Précautions de sécurité


Pour éviter des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes, ou des dommages matériels, il explique ce qu'il faut impérativement respecter. Veuillez lire le texte après avoir parfaitement compris le contenu suivant et assurez-vous de suivre les instructions.

 Prévenir	Indique qu'une mauvaise manipulation peut entraîner la mort ou des blessures graves.
 Remarque	Indique qu'une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

 Prévenir	Ne pas utiliser pour les personnes suivantes. • Les personnes souffrant de maladies cardiaques. • Les personnes souffrant de troubles du nerf facial. • Les personnes atteintes de troubles sanguins tels que les troubles de la coagulation et l'hémophilie. • Les nourrissons, les enfants en pleine croissance et les personnes qui ne sont pas en mesure de s'exprimer. • Les personnes souffrant d'allergies. • Les personnes ayant une peau sensible. Personnes souffrant de maladies de la peau ou de dermatite atopique • Les zones de la peau présentant des plaies, de l'eczéma, des gonflements, etc. Si vous prenez des médicaments ou si vous êtes très fatigué • Les zones à traiter par épilation le même jour.
 Remarque	• Avant utilisation, vérifiez que la lame n'est pas déformée ou endommagée. (Cela pourrait provoquer un accident ou des blessures.) • Ne partagez pas avec les membres de la famille ou d'autres personnes. (Il y a un risque d'infection.) • N'appuyez pas trop fort sur la lame. (Cela pourrait endommager votre peau.) • Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le produit. (Sinon, cela pourrait provoquer un accident ou un dysfonctionnement.) • Ne chargez pas la batterie dans un point d'eau ou une salle de bain. (Cela peut provoquer un court-circuit ou un choc électrique.) • Gardez ce produit hors de portée des enfants. (Sinon, un accident ou une blessure pourrait survenir.)

 Remarque	• Bien que l'unité principale ait un niveau d'étanchéité IPX6, ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides. (Cela peut entraîner un dysfonctionnement.) • Assurez-vous d'éteindre l'appareil après utilisation. (Sinon, cela pourrait causer des blessures ou des accidents.) • Débranchez l'adaptateur secteur de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. (Il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.) • En cas d'anomalie ou de panne, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. (Sinon, un accident ou une blessure pourrait survenir.)
---	---

Nom de chaque partie



Spécifications du produit

Marque	kensen
Nom du produit	Tondeuse Corps
Modèle	LK-881
Taille	Environ 20,8 * 4,7 * 3,5 cm
Poids	Environ 170g
Matériel	ABS
Niveau étanche	IPX6
Temps de fonctionnement	Environ 90 minutes
Temps de charge	Environ 90 minutes
Tension nominale	110V-240V
Puissance nominale	5w 50-60Hz
Méthode d'alimentation	Rechargeable par USB
Période de garantie	1 an

※ La durée d'utilisation réelle varie en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement d'utilisation.

Liste de Colisage



Corps * 1



Tête en forme de V * 1



Accessoire de protection
de la peau * 1



Tondeuse à poils de
nez * 1




Tête de coupe * 1



Peigne limite * 1



Peigne * 1



Pinceau*1



Câble de charge * 1





Étui pour rasoir * 1



Manuel d'instructions * 1



Instructions

- Comment installer/retirer la tête de recharge :



(Installation)

Installation : lorsque la tête de remplacement est fixée à l'unité principale, elle est automatiquement fixée par adsorption magnétique.




(Retrait)

Retrait : Tenez la tête de recharge et tirez pour la retirer.


※ Assurez-vous que l'interrupteur est en position "OFF".

● Comment se raser les poils du corps :

1. Fixez la tête en forme de V au corps.



(Installation)



(Retrait)


2. Poussez l'accessoire de protection de la peau dans la tête en forme de V jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

※Assurez-vous d'utiliser des accessoires de protection de la peau pour le bikini et les fesses.

3. Tourner l'interrupteur "ON".


4. Placez le rasoir près de votre peau. Faites-le glisser dans le sens des poils de votre corps.

5. Après utilisation, tournez l'interrupteur sur "OFF".




● Comment raser la barbe et les favoris :

1. Fixez la tête de coupe au corps.



(Ajuster la longueur du peigne)




2. La longueur du peigne limite peut être allongée en le tournant dans le sens antihoraire et raccourcie en le tournant dans le sens horaire.

※Si vous taillez pour la première fois, commencez par le réglage de longueur de coupe maximale.

3. Fixez le peigne limiteur à la tête de coupe.

4. Tournez l'interrupteur "ON".



(Retrait)



(Barbe)



(Tempe)

5. Gardez le peigne de tête près de la peau et déplacez-le lentement pour qu'il ne flotte pas.

6. Après utilisation, tournez l'interrupteur sur "OFF".

● Comment se raser les poils du nez et des oreilles


1. Fixez la tondeuse à poils de nez à l'unité principale.

2. Tournez l'interrupteur "ON".

3. Mettez-le dans votre nez et vos oreilles et déplacez-le dans un mouvement circulaire.

4. Après utilisation, tournez l'interrupteur sur "OFF".

※N'insérez pas la lame profondément, car cela pourrait endommager votre nez et vos oreilles.



(Les poils du nez)



Entretien et stockage

● Conseils d'entretien :

Le rasoir pour le corps est étanche IPX6. Peut être utilisé à la fois pour une utilisation sèche et humide, l'unité principale et la tête de rechange peuvent être lavées à l'eau et peuvent être utilisées dans le bain, etc.

※ Nettoyez toujours le rasoir et la tête de rechange après utilisation.

1. Retirez l'accessoire ou la tête.



2. Nettoyez l'accessoire et la tête avec une brosse et rincez à l'eau.

3. Après rinçage à l'eau, secouez plusieurs fois pour égoutter.

4. Après avoir essuyé les gouttelettes d'eau avec une serviette, etc., laissez sécher naturellement.

※ Ne pas immerger complètement dans l'eau ou les liquides.

※ N'essayez pas l'unité principale avec du diluant, du benzène, de l'alcool, etc. (Cause de la panne, fissuration des pièces, décoloration, etc.)

※ Après le nettoyage, nous vous recommandons d'appliquer une huile spéciale (vendue séparément) sur la lame avant de la ranger environ une fois toutes les trois fois.

Méthode de stockage

- Stockez ce produit dans un environnement sûr et sec.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, chargez-la régulièrement environ une fois tous les six mois.
- Ne pas stocker dans une voiture en été.
- N'enroulez pas le cordon de l'adaptateur de charge autour du produit.
- Chargez, utilisez et stockez ce produit entre 15°C et 35°C.

Q&R

Q: Mon produit ne fonctionne pas correctement. Que devrais-je faire?

R: Il y a deux possibilités.

1. Les lames qui peuvent avoir des poils coincés dans la tête peuvent se coincer dans les cheveux, alors nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la tête avec une brosse.
- (2) La batterie est insuffisante ou la quantité d'énergie est épuisée. Veuillez recharger et réessayer.

Q: J'ai entendu un son anormal pendant l'utilisation. Que devrais-je faire?

R: Si vous trouvez un son anormal, veuillez éteindre immédiatement l'alimentation et vérifier si la tête est déformée, endommagée ou non installée.

Q: Peut-il être utilisé dans la salle de bain ?

R: Il peut être utilisé, mais la spécification d'étanchéité IPX6 n'est pas complètement étanche, veuillez donc ne pas éclabousser d'eau directement dessus. Aussi, ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.

Q: Les lames du rasoir peuvent-elles être lavées à l'eau ? Vont-elles rouiller

R: après le lavage ?

Il peut être lavé à l'eau. Après le lavage à l'eau, si vous essuyez les gouttes avec une serviette ou un mouchoir sec, il ne rouillera pas.

Q: La tête tombe facilement. Que devrais-je faire?

R: Le montage de la tête ne correspond pas parfaitement au corps de la machine. Veuillez vous référer au manuel du produit pour une installation correcte de la tête.

Élimination de ce produit



Ce produit utilise une batterie lithium-ion. Les batteries lithium-ion sont une ressource recyclable précieuse. Lors de l'élimination des produits usagés, veuillez retirer la batterie lithium-ion et l'apporter à un magasin partenaire avec une boîte de recyclage ou une fenêtre de collecte spécifique.

Période de garantie et service après-vente

Nous nous efforçons de fournir une qualité et des services qui satisfont nos clients. Ce document sert également de carte de garantie, veuillez donc le conserver en lieu sûr.

La période de garantie de nos produits est d'un an à compter de la date d'achat. De plus, si vous avez des questions sur la panne ou la réparation du produit dans les 30 jours suivant l'achat, veuillez contacter **service@kensen.co** par e-mail, et le magasin où vous l'avez acheté vous remboursera ou vous l'échangera.

- ※ Si la période de garantie est passée, nous ne pouvons pas accepter les remboursements ou les échanges.
- ※ Les blessures, dommages, pertes de pièces, etc. dus à une utilisation incorrecte, un démontage, une modification, une réparation, etc. ne sont pas couverts par la garantie et nous n'en sommes pas responsables.




Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

kensen⁺

Körperrasierer Set

Benutzerhandbuch



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Körperrasierer Set von Kensen entschieden haben. Für einen sicheren und korrekten Gebrauch lesen Sie bitte vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung. Diese Anleitung dient gleichzeitig als Garantiekarte. Bitte bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Sicherheitsvorkehrungen

Um Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachschäden zu vermeiden, erklärt es, was unbedingt zu beachten ist. Bitte lesen Sie den Text, nachdem Sie die folgenden Inhalte vollständig verstanden haben, und befolgen Sie unbedingt die Anweisungen.



Warnung

- Weist darauf hin, dass unsachgemäße Handhabung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
- Weist darauf hin, dass eine falsche Handhabung zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



Erinnerung

Für diese Personen nicht zutreffend

- Personen mit Erkrankungen des Gesichtsnervs
- Menschen mit Blutkrankheiten wie Blutgerinnungsstörungen und Hämophilie
- Säuglinge, heranwachsende Kinder und solche, die sich nicht ausdrücken können
- Menschen mit empfindlicher Haut
- Personen mit Hauterkrankungen oder atopischer Dermatitis
- Bereiche mit Wunden, Ekzemen, Schwellungen usw. auf der Haut



Tipps

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Klinge nicht verformt oder beschädigt ist.
(Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.)
- Nicht mit Familienmitgliedern oder anderen teilen.
(Es besteht Infektionsgefahr.)
- Üben Sie keinen starken Druck auf die Klinge aus.
(Es kann Ihre Haut schädigen.)
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und stoßen Sie es nicht an.
(Andernfalls kann es zu Unfällen oder Fehlfunktionen kommen.)
- Laden Sie den Akku nicht an Wasserstellen oder im Badezimmer auf.
(Dies kann zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen.)
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
(Andernfalls kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.)
- Obwohl das Hauptgerät wasserdicht nach IPX6 ist, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
(Dies kann zu Fehlfunktionen führen.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nach Gebrauch ausschalten.



Tipps

(Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Unfällen kommen.)

- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
(Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.)
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn eine Anomalie oder ein Fehler auftritt.
(Andernfalls kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.)

Name jedes Teils

Zubehör

V-Kopfschutz
Abdeckung



Grenzkamm



Kopf

V-förmiger Kopf



V-förmiger Kopf



Nasenhaar-
schneider




Schalter

Batterie Level

LED-Anzeige

Ladeanzeige



Aufladestation



Produkt Spezifikationen

Marke	Kensen
Produktname	Körperrasierer Set
Modell	LK-881
Größe	Ungefähr 20,8 * 4,7 * 3,5 cm
Gewicht	Etwä 170 g
Material	Abs
Wasserdichtigkeit	IPX6
Betriebszeit	Ungefähr 90 Minuten
Ladezeit	Ungefähr 90 Minuten
Nennspannung	110V-240V
Nennleistung	5W 50-60Hz
Stromversorgungsmethode	USB wiederaufladbar
Garantiezeit	1 Jahr

※Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von den Einsatzbedingungen und der Einsatzumgebung ab.

Packliste



Körper * 1



V-förmiger Kopf * 1



V-Kopf-Schutzhülle * 1



Nasenhaartrimmer *1




Trimmerkopf *1



Begrenzungskamm *1



Kamm *1



Reinigungsbürste *1



Ladekabel *1




Aufbewahrungskoffer *1




Benutzerhandbuch *1

Gebrauch


- Wie wird der Ersatzkopf montiert/demontiert?




(Installation)



Installation: Wenn der Ersatzkopf an der Haupteinheit angebracht wird, wird er automatisch durch magnetische Adsorption angebracht.



(Entfernung)




Entfernung: Halten Sie den Ersatzkopf und ziehen Sie ihn heraus, um ihn zu entfernen.

※Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „OFF“ befindet.

• Wie man sich die Körperhaare abrasiert

1. Bringen Sie den V-förmigen Kopf am Hauptkörper an.




(Installieren)

(Zerlegen)

2. Drücken Sie den Hautschutzaufsatz in den V-förmigen Kopf, bis er einrastet.
 ※Achten Sie darauf, den Hautschutzaufsatz für die Bikinizone und das Gesäß zu verwenden.

3. Schalten Sie den Schalter auf „ON“.

4. Legen Sie den Körperrasierer nahe an Ihre Haut. Gleiten Sie es gegen die Richtung der Haare auf Ihrem Körper Figur 4.




(4)

5. Stellen Sie nach der Verwendung den Schalter auf "OFF".

• Bart und Koteletten rasieren:

1. Installieren Sie den Trimmerkopf am Hauptkörper.




(Stellen Sie die Kammlänge ein)

2. Die Länge des Begrenzungskamms kann durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verlängert und durch Drehen im Uhrzeigersinn verkürzt werden.

※Beginnen Sie beim ersten Trimmen mit der Einstellung der maximalen Schnittlänge.

3. Bringen Sie den Begrenzerkamm am Trimmerkopf an.

4. Schalten Sie den Schalter auf "ON".



(Zerlegen)



(Bart)



(Koteletten)

5. Halten Sie den Kopf und den Kamm nahe an der Haut und bewegen Sie sich langsam, damit er nicht schwimmt.

6. Stellen Sie nach der Verwendung den Schalter auf "OFF".

• So rasieren Sie Nasen- und Ohrhaare:


1. Bringen Sie den Nasenhaarschneider am Hauptgerät an.

2. Schalten Sie den Schalter auf „ON“.

3. Führen Sie es in Nase und Ohren ein und bewegen Sie es in kreisenden Bewegungen.

4. Stellen Sie nach der Verwendung den Schalter auf "OFF".

※Führen Sie die Klinge nicht zu tief ein, da dies Ihre Nase und Ohren beschädigen kann.



(Nose Hair)


Über Pflege und Lagerung

• Wie man reinigt:


Der Körperrasierer ist IPX6 wasserdicht und kann trocken / nass verwendet werden. Der Hauptkörper und der Ersatzkopf können durch Waschen mit Wasser gereinigt und in Bädern verwendet werden.

※Achten Sie darauf, den Körperrasierer und den Ersatzkopf nach Gebrauch zu reinigen.

1. Entfernen Sie den Aufsatz oder Kopf.



(2)



(3)

2. Reinigen Sie den Aufsatz und den Kopf mit einer Bürste und spülen Sie ihn mit Wasser ab Figur 2.

3. Nach der Aussaat in Wasser zum Abtropfen mehrmals auf und ab schütteln Figur 3.

4. Wischen Sie die Wassertropfen mit einem Handtuch usw. ab und trocknen Sie es dann natürlich.

※ Nicht vollständig in Wasser oder Flüssigkeit einweichen.

※ Wischen Sie das Gehäuse nicht mit Verdünner, Benzin, Alkohol usw. ab (Ursachen wie Ausfall, Risse von Teilen, Verfärbung usw.)

※ Es wird empfohlen, die Klinge etwa alle drei Male nach der Reinigung mit einem Spezialöl (separat erhältlich) zu belassen.

So speichern Sie

- Bewahren Sie dieses Produkt in einer sicheren und trockenen Umgebung auf.
- Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte regelmäßig etwa alle sechs Monate auf.
- Im Sommer nicht im Auto aufbewahren.
- Wickeln Sie den Code des Ladeadapters nicht auf dieses Produkt.
- Das Laden, Verwenden und Lagern dieses Produkts sollte innerhalb von 15 °C bis 35 °C erfolgen.

F&A

F: Das Produkt kann nicht richtig funktionieren. Was soll ich machen?

A: Es gibt zwei Möglichkeiten.

① Die Klingen am Kopf können sich möglicherweise nicht bewegen, da sie zwischen den Haaren eingeklemmt sind. Bitte reinigen Sie alles innerhalb und außerhalb des Kopfes mit einer Bürste.

② Die Batterie ist unzureichend oder die Energiemenge ist erschöpft. Versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut.

F: Während des Gebrauchs war ein ungewöhnliches Geräusch zu hören. Was soll ich machen?

Wenn Sie ein ungewöhnliches Geräusch entdecken, schalten Sie das Gerät sofort aus, um zu sehen, ob der Kopf verformt, beschädigt oder befestigt ist.

F: Kann ich es im Badezimmer verwenden?

A: Es kann verwendet werden, aber die wasserdichten IPX6-Spezifikationen sind nicht vollständig wasserdicht, also wenden Sie Wasser nicht direkt an. Tauchen Sie es auch nicht in Wasser oder Flüssigkeiten ein.

F: Kann die Klinge des Rasierers mit Wasser gewaschen werden? Rostet es

A: auch nach dem Waschen mit Wasser?

Sie können es mit Wasser waschen. Wenn Sie nach dem Waschen mit Wasser ein trockenes Handtuch oder Taschentuch abwischen, rostet es nicht.

F: Der Kopf lässt sich leicht abnehmen. Was soll ich machen?

A: Die Installation des Kopfes stimmt nicht vollständig mit der Maschine selbst überein. Informationen zum korrekten Anbringen des Kopfs finden Sie im Produkthandbuch.

So entsorgen Sie dieses Produkt



Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Lithium-Ionen-Akkus sind wertvolle Ressourcen, die recycelt werden können. Wenn Sie gebrauchte Produkte entsorgen, entfernen Sie bitte den Lithium-Ionen-Akku und bringen Sie ihn zu einem kooperierenden Geschäft oder einem speziellen Recycling-Fenster, um eine Recyclingbox einzurichten.

Wir arbeiten daran, Qualität und Service zu bieten, die unsere Kunden zufrieden stellen. Dieses Buch dient auch als Garantiekarte, bewahren Sie es daher bitte an einem sicheren Ort auf.

Die Garantiezeit unseres Produkts beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Wenn Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf Fragen zum Produkt oder zur Reparatur haben, können Sie sich per E-Mail an **Service@kensen.co** wenden oder uns online kontaktieren, um Rückerstattungen und Umtausch in dem von Ihnen gekauften Geschäft zu erhalten.


※Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist, können keine Rückerstattungen akzeptiert werden.

※Unsachgemäße Verwendung, Demontage, Umbau, Reparatur usw. fallen nicht unter die Garantie. Schäden, Verlust von Teilen usw., und wir übernehmen keine Verantwortung.

kensen⁺

Afeitadora Corporal Set

Manuel de Usuario



Introducción

Gracias por comprar KENSEN Afeitadora Corporal Set. Para el uso seguro y adecuado, asegúrese de leer este manual de usuarios antes de usarlo. también sirve como tarjeta de garantía, así que guárdelo.

Precauciones de seguridad

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas, o daños a la propiedad, se explica lo que debe observarse. Por favor, lea el texto después de entender completamente el siguiente contenido y asegúrese de seguir las instrucciones.

	Indica que una manipulación inadecuada puede provocar la muerte o lesiones graves.
	Indica que una manipulación incorrecta puede provocar lesiones o daños materiales.

	No utilizar para las siguientes personas. • Personas con trastornos del nervio facial. • Personas con trastornos sanguíneos, como trastornos hemorrágicos y hemofilia. • Personas con piel sensible. • Personas con enfermedades de la piel o dermatitis atópica. • Zonas de la piel con llagas, eczema, hinchazón, etc. • Si está tomando medicamentos o está muy cansado.
	Precaución • Compruebe que la cuchilla no está deformada o dañada antes de utilizarla. • No presione demasiado la cuchilla, ya que podría dañar su piel. • No deje caer ni golpee el producto. • No cargue la batería cerca del agua o en el baño para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas. • Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. • Aunque la unidad principal tiene una clasificación de impermeabilidad IPX6, no la sumerja completamente en agua u otros líquidos. • Desconecte la alimentación rápidamente después de su uso. • Desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente cuando no lo utilice durante un período prolongado. • Si funciona mal o está dañado, deje de utilizar el producto inmediatamente.

Nombre de cada parte

Accesorios

Accesorio de protección de la piel



Peine de límites



Cabezal


Cabeza en forma de V



Cabezal de afeitar



Cabezal para pelos de Nariz



Detalles del producto

Marca	KENSEN
Nombre del producto	Afeitadora corporal set
Modelo	LK-881
Tamaño	Aprox. 20,8 * 4,7 * 3,5 cm
Peso	Aprox. 170g
Material	ABS
Nivel de impermeabilidad	IPX6
Duración de batería	Aprox. 90 minutos
Tiempo de carga	Aprox. 90 minutos
Tensión nominal	110V-240V
Potencia nominal	5w 50-60Hz
Método de carga	USB recargable
Garantía	1 año

※ La duración de batería real pueden variar ligeramente en condiciones de uso y del entorno en el que se utilicen.

Lista de paquete



Afeitadora corporal * 1



Cabezal en forma V * 1



Accesorio de protección de la piel * 1



Cabezal para pelos de la nariz * 1




Cabezal de afritar * 1



Peine de la límites * 1



Peine * 1



Cepillo de limpieza * 1



Cable de carga * 1




Caja de transporte * 1




Manual de Usuario * 1

Instrucciones


• Cómo instalar/retirar el cabezal:




(Instalación)



Instalación: cuando el cabezal de repuesto se acopla a la unidad principal, se acopla automáticamente por adsorción magnética.




(Retiración)




Retiración: Sujete el cabezal de repuesto y tire de él.

● Cómo afeitar el vello corporal:

1. Coloque la cabeza en forma V en el cuerpo.



(Instalación)



(Retiración)


2. Introduzca el accesorio de protección de la piel en el cabezal en forma V hasta que encaje.

※Asegúrese de utilizar accesorio de protección de la piel para el bikini y las nalgas.

3. Ponga el interruptor en "ON".

4. Coloque la cuchilla cerca de tu piel. Deslízalo en dirección al vello corporal (4) .



5. Después del uso, ponga el interruptor en "OFF".



(4)

● Cómo afeitarse la barba y las patillas:

1. Coloque el cabezal de corte en el cuerpo.




(Instalación de la longitud del peine)

2. La longitud del peine límite puede alargarse girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y acortarse girándolo en sentido de las agujas del reloj.
※Si es la primera vez que afeite, comience con el ajuste de longitud de corte máxima.

3. Coloque el peine límite en el cabezal de corte.

4. Ponga el interruptor en "ON".



(Retiración)



(Barba)




(Patillas)

5. Mantenga el peine y muévalo lentamente para que no flote.

6. Después del uso, ponga el interruptor en "OFF".

● Cómo afeitar el vello de la nariz y las orejas

1. Conecte el cabezal de pelo de la nariz a la unidad principal.
 2. Ponga el interruptor en "ON".
 3. Colócalo en la nariz y en las orejas y muévalo con movimientos circulares.
 4. Después del uso, ponga el interruptor en "OFF".
- ※No introduzca la cuchilla profundamente, ya que puede dañar la nariz y los oídos.




(Los pelos de la nariz)

Mantenimiento y almacenamiento


● Consejos de cuidado:

La afeitadora corporal es resistente al agua IPX6. Se puede utilizar tanto en seco como en húmedo, la unidad principal y el cabezal de repuesto se pueden lavar con agua y se pueden utilizar en la bañera, etc.
※ Limpie la afeitadora y el accesorio después de su uso.

1.Retire el accesorio o el cabezal.



(2)



(3)

2. Limpia el accesorio y el cabezal con cepillo de limpieza y aclara con agua (2).

3. Después de enjuagar con agua, agitar varias veces para escurrir (3).

4. Después de limpiar las gotas de agua con una toalla, etc., deje que se sequen de forma natural.

※ No sumergir completamente en agua o líquidos.

※ No limpie la unidad principal con diluyente, bencina, alcohol, etc. (Causa fallos, agrietamiento de piezas, decoloración, etc.).

※ Después de la limpieza, le recomendamos que aplique un aceite especial a la cuchilla antes de guardarla aproximadamente una vez cada tres.

Método de almacenamiento

- Guarde este producto en un entorno seguro y seco.
- Si no va a utilizar la batería durante mucho tiempo, cárguela regularmente, aproximadamente una vez cada seis meses.
- No guardar en un coche en verano.
- No enrolle el cable del adaptador de carga alrededor del producto.
- Cargue, utilice y almacene este producto entre 15°C y 35°C.

Q&A

Q: Mi producto no funciona correctamente. ¿Qué debo hacer?

A: Hay dos posibilidades.

(1) Las cuchillas que puedan tener pelos atascados en el cabezal pueden quedarse atascadas en el pelo, por lo que hay que limpiar el interior y el exterior del cabezal con un cepillo.

(2) La batería es insuficiente o la cantidad de energía está agotada. Por favor, recargue y vuelva a intentarlo.

Q: He escuchado un sonido anormal durante el uso. ¿Qué debo hacer?

A: Si encuentra un sonido anormal, por favor desconecte la alimentación inmediatamente y compruebe si el cabezal está deformado, dañado o no está instalado.

Q: ¿Se puede utilizar en el baño?

A: Se puede utilizar, pero la especificación de impermeabilidad IPX6 no es completamente impermeable, así que por favor no salpique agua directamente sobre ella. Además, no lo sumerja en agua u otros líquidos.

Q: ¿Las hojas de afeitar se pueden lavar con agua? ¿Se oxidarán después del lavado?

A: Se puede lavar con agua. Después de lavarse con agua, si se limpian las gotas con una toalla o un pañuelo seco, no se oxidarán.

Q: La cabeza se cae fácilmente. ¿Qué debo hacer?

A: El conjunto del cabezal no coincide perfectamente con el cuerpo de la máquina. Consulte el manual del usuario para la correcta instalación del cabezal.

Eliminación del producto



Este producto utiliza baterías de iones de litio. Las baterías de iones de litio son un valioso recurso reciclable. Cuando se deshaga de los productos usados, retire las baterías de iones de litio y llévelas a un establecimiento con un contenedor de reciclaje o una ventanilla de recogida especial.

Garantía y servicio


Nos esforzamos por ofrecer calidad y servicio para la satisfacción de nuestros clientes. Este manual es también una tarjeta de garantía, así que guárdelo. El periodo de garantía de nuestros productos es de un año a partir de la fecha de compra. Además, si tiene alguna duda sobre el fallo o la reparación de su producto dentro de los 30 días siguientes a la compra, contacta con nosotros por email service@kensen.co le devolverá el dinero o se lo cambiará en la tienda donde lo compró.

※ No nos hacemos responsables de lesiones, daños, pérdida de piezas, etc. causados por un uso inadecuado, desmontaje, modificación, reparación, etc. por parte del cliente.

kensen⁺

Rasoio per il Corpo Set

Manuale d'uso



Introduzione

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti "KensenRasoio per il Corpo Set". Per un uso sicuro e corretto, assicurarsi di leggere questo manuale utente prima dell'uso. Questo manuale funge anche da scheda di garanzia, quindi si prega di conservarlo in un luogo sicuro.

Consigli Caldi

Per evitare danni all'utente o ad altre persone, o danni alle cose, spiega cosa deve essere assolutamente osservato. Si prega di leggere il testo dopo aver compreso appieno i seguenti contenuti e assicurarsi di seguire le istruzioni.



- Indica che un uso improprio può provocare la morte o lesioni gravi.
- Indica che una manipolazione errata può causare lesioni o danni alla proprietà.



Non applicabile per queste persone

- Persone con disturbi del nervo facciale
- Persone con disturbi del sangue come disturbi emorragici ed emofilia
- Neonati, bambini in crescita e persone che non sono in grado di esprimersi.
- Persone con malattie della pelle o dermatite atopica
- Aree con ferite, eczemi, gonfiori, ecc. sulla pelle



- Prima dell'uso, verificare che la lama non sia deformata o danneggiata.
(Potrebbe causare incidenti o lesioni).
- Non premere con forza sulla lama.
(Potrebbe danneggiare la pelle).
- Non far cadere o urtare il prodotto.
(In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o malfunzionamenti).
- Non caricare la batteria in un luogo umido o in bagno.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
(In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o lesioni).
- Sebbene l'unità principale abbia un livello di impermeabilità IPX6, non immergerla in acqua o altri liquidi.
(Potrebbe causare malfunzionamenti).
- Assicurarsi di spegnere l'apparecchio dopo l'uso.
(In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni o incidenti).
- Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente quando non lo si utilizza per lungo tempo.
(Si corre il rischio di incendi o scosse elettriche).
- Se si verificano anomalie o guasti, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
(In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o lesioni).

Nome di ogni parte

Accessori

Prodotti per la
protezione della pelle



Pettine limite



Testa


Testa a V



Testina Trimmer



Taglia peli naso



Specifiche

Marchio	Kensen
Nome del Prodotto	Rasoio per il Corpo Set
Modello	LK-881
Dimensione	20.8*4.7*3.5cm
Peso	170g
Materiale	ABS
Metodo di Ricarica	USB Ricarica
Tensione di Uscita	100-240V/50-60Hz
Tempo di Utilizzo	90 minuti
Tempo di Carica	90 minuti
Garanzia	12 Mesi
Grado Impermeabile	IPX6

※ Il tempo di utilizzo effettivo varia a seconda delle condizioni e dell'ambiente di utilizzo.

Lista Imballaggio



Corpo Principale * 1



Testa a V *1



Copertura di protezione
della testa a V *1



Trimmer per peli del
naso *1



Testa del
trimmer *1



Pettine limite *1



Pettine *1



Spazzola di pulizia *1



Cavo di ricarica *1




Custodia *1




Manuale d'uso *1

Usare

• Come installare/rimuovere la testina di ricambio:





(Installazione)



(Rimozione)


Installazione: Quando la testina di ricambio viene collegata all'unità principale, viene automaticamente fissata tramite adsorbimento magnetico.




Rimozione: Tenere la testina di ricambio e tirare per rimuoverla.
Nota: Accertarsi che l'interruttore sia in posizione "OFF".

• Come radersi i capelli del corpo.

1. Collegare la testa a forma di V al corpo principale.



(Installazione)



(Rimozione)


2. Spingere il dispositivo di protezione della pelle nella testa a V finché non si emette UN clic.

※Assicurati di utilizzare UN dispositivo di protezione della pelle per l'area bikini e l'anca.

3. Accendere l'interruttore ON.



4. Tieni il rasoio vicino alla pelle. Scorrere in direzione dei peli del corpo.

5. Dopo l'uso, portare l'interruttore su "OFF".



• Come radersi la barba e le basette.

1. Installare la testina del trimmer sul corpo principale.




(Regola lunghezza del pettine)

2. La lunghezza del pettine limite può essere allungata ruotandolo in senso antiorario e accorciata ruotandolo in senso orario.

※Quando si esegue la taglia per la prima volta, iniziare con l'impostazione della lunghezza massima di rifinitura.

3. Montare il pettine limitatore alla testina del trimmer.

4. Accendere l' interruttore ON.



(Rimozione)



(Barba)



(Basette)


5. Tenere la testina e il pettine vicino alla pelle e muoverli lentamente per evitare di galleggiare.

6. Dopo l'uso, portare l'interruttore su "OFF".

• Come radere i peli del naso e delle orecchie:

1. Collegare il tagliapeli del naso all'unità principale.
2. Accendere l'interruttore "ON".
3. Posizionarlo sul naso e sulle orecchie e muoverlo con un movimento circolare.
4. Dopo l'uso, portare l'interruttore su "OFF".

※Non inserire la lama troppo in profondità, perché potrebbe danneggiare il naso e le orecchie.



(Peli del naso)



Informazioni su cura e conservazione

• Come pulire?

Il rasoio per il corpo è impermeabile IPX6 e può essere utilizzato a secco/umido; il corpo principale e la testina di ricambio possono essere puliti lavando con acqua e possono essere utilizzati in bagno.

※Si prega di pulire il rasoio e la testina di ricambio dopo l'uso.

1. Rimuovere l'accessorio o la testina.



2. Pulire l'accessorio e la testina con una spazzola e sciacquare con acqua.

3. Dopo averli immersi nell'acqua, scuotere più volte su e giù per scaricare l'acqua.

4. Asciugare le gocce d'acqua con un asciugamano, ecc. e poi asciugare naturalmente.

※Non immergere completamente in acqua o liquidi.

※Non pulire il corpo con diluenti, benzina, alcool, ecc. (Per evitare di causa di guasti, crepe nelle parti, scolorimento, ecc.)

※Si consiglia di applicare un olio speciale sulla lama circa ogni tre volte dopo la pulizia.

Come salvare

- Conservare il prodotto in un ambiente sicuro e asciutto.
- Se non lo si usa per molto tempo, si consiglia di ricaricarlo regolarmente ogni sei mesi.
- Non conservare il prodotto in auto in estate.
- Non avvolgere il codice dell'adattatore di ricarica su questo prodotto.
- La ricarica, l'uso e la conservazione di questo prodotto devono avvenire a una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.

Domande frequenti

D: Prodotto non funziona correttamente. Cosa dovrei fare?

R: Esistono due possibilità.

1 Lame della testa potrebbero non essere in grado di muoversi perché sono intrappolate tra i capelli. Si prega di pulire tutto dentro e fuori la testa con UN pennello.

2 Batteria è insufficiente o la batteria è esaurita. Dopo la ricarica, riprovare.

D: Ho sentito UN suono insolito durante l'uso. Cosa dovrei fare?

R: Se viene rilevato UN suono anomalo, spegnere immediatamente la testina per vedere se è deformata, danneggiata o collegata.

D: Posso usarlo in bagno?

R: Può essere utilizzato, ma le specifiche IPX6 impermeabili non sono completamente impermeabili, quindi non applicare l'acqua direttamente. Inoltre, non immergerti in acqua o liquido.

D: Lama da barba può essere lavata con acqua? Arrugginirà dopo essere stato lavato con acqua?

R: Può essere lavato con acqua. Dopo il lavaggio con acqua, se lo pulisci con UN asciugamano o UN tovagliolo di carta asciutto, non arrugginirà.

D: Testa della testa può facilmente cadere. Cosa dovrei fare?

R: Installazione della testa non corrisponde esattamente alla macchina stessa. Per installare correttamente l'intestazione, consultare il manuale del prodotto.

Garanzia

Prima di tutto, speriamo che tu non abbia mai bisogno di questa garanzia. Ma vogliamo anche offrirti il miglior servizio, soprattutto se il prodotto ha problemi. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti i migliori prodotti con qualità e servizio di prima classe.

Garantiamo restituzione e modifica entro 30 giorni e supporto tecnico in qualsiasi momento. Se non sei soddisfatto o hai domande sul prodotto kensen, non esitare a contattarci. service@kensen.com.cn

Grazie,

Servizio clienti kensen

Riciclare




Questo prodotto utilizza batterie ricaricabili agli ioni di litio.

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio sono una preziosa risorsa riciclabile. Quando si smaltiscono i prodotti usati, estrarre la batteria ricaricabile agli ioni di litio secondo le normative della propria zona. Portalo al negozio partner di riciclaggio o a una finestra di raccolta specifica.

kensen[®]

剃须刀套装

使用说明书




感谢你购买KENSEN身体剃须刀套装为了安全和正确地使用, 请在使用前务必阅读本用户手册。本手册同时也是保修卡, 请将其妥善保管。

温馨提示

为了防止对用户或其他人造成伤害, 或对财产造成损害, 它说明了必须不折不扣地遵守的内容。请在充分理解以下内容后再阅读正文, 并务必遵守说明。


快速指南



※注意


- 1.如果本产品工作异常、跌落、损坏或掉入水中，请勿使用本产品。
- 2.电量剩余10，数字闪烁，红色充电标闪烁。
- 3.将充电适配器插入本产品，再插入市电电源。充电指示灯亮。
- 4.为了延长电池寿命，应每6个月放一次电，然后再充足2小时。

● 如何安装/拆除替换头：



第一步：安装

当更换头安装到主机上时，通过磁力吸附自动连接。




第二步：拆卸


握住替换头并拉动以取出。确保开关处于“关闭”位置。

● 如何使用剃毛器：

- 1.将V型头与主体相连。



(安装)




(拆卸)

- 2.将皮肤保护装置推入V形头，直到发出咔哒声。
※确保使用用于比基尼区和臀部的皮肤保护装置。

- 3.打开开关“ON”。

- 4.将剃须刀贴近你的皮肤。顺着身体上的毛发方向滑行(图4)。



- 5.使用完毕后，将开关转到“关闭”。



(4)

● 如何剃除胡须和鬓角：

- 1.将修剪机头安装到主体上。




(调整梳子长度)

- 2.逆时针旋转限位梳，可以加长，顺时针旋转可以缩短。
※第一次修剪时，从最大修剪长度设置开始。

- 3.将限位梳装到修剪机头。

- 4.打开开关“ON”。



(拆卸)



(胡须)



(鬓角)

5.保持机头和梳子紧贴皮肤,缓慢移动,以免浮起。

6.使用完毕后,将开关转到"OFF"。

● 如何剃除鼻毛和耳毛:


1.将鼻毛修剪器安装在主机上。

2.打开开关"ON"。

3.把它放在鼻子和耳朵里,以圆周运动的方式移动它。

4.使用完毕后,将开关转到"关闭"。

※不要把刀片插得太深,否则可能会损坏你的鼻子和耳朵。




(修剪鼻毛)

如何清洁


身体剃须刀是IPX6防水的,干/湿两用,主体和替换头可以用水清洗,可以在洗澡时使用。

※使用后请务必清洁身体剃须刀和替换头。

1.取出附件或头。



(2)



(3)

2.用刷子清洁附件和头,并用水冲洗(图2)。

3.放入水中后,上下摇晃数次以排出(图3)。

4.用毛巾等擦去水滴,然后自然晾干。

※不要完全浸泡在水或液体中。

※不要用稀释剂、汽油、酒精等擦拭机身(造成故障、零件裂纹、变色等)。

※建议你在清洗后,大约每三次在刀片上涂抹一次专用油(单独出售)。

如何储存

●将本产品存放在安全、干燥的环境中。

●如果您长期不使用,请定期充电,大约每六个月一次。

●夏季请勿存放在车内。

●请勿将充电适配器的代码包在本产品上。

●本产品的充电、使用和储存应在15°C至35°C范围内进行。

产品参数

产品名称	剃须刀套装
型号	LK-881
尺寸	约20.8*4.7*3.5cm
重量	约 170g
材质	ABS
防水等级	IPX6
运行时间	约90分钟
充电时间	约90分钟
额定电压	110V-240V
额定功率/频率	5w 50-60Hz
电源供应方式	USB充电
保修期	1年
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

※ 实际使用时间因使用条件和使用环境而异。

常见问题

Q: 产品不能正常工作。我应该怎么做？

A: 有两种可能。

- ①头部的刀片可能无法移动，因为它们被夹在头发之间。请用刷子将头部内外全部清理干净。
- ②电池电量不足，或电量已用完。充电后，请再次尝试。

Q: 在使用过程中听到一个不寻常的声音。我应该怎么做？

A: 如果发现不正常的声音，请立即关闭电源，看看刷头是否变形、损坏或连接。

Q: 我可以在浴室里使用吗？

A: 可以使用，但IPX6防水规格不是完全防水的，所以不要直接施水。另外，不要浸泡在水或液体中。

Q: 剃须刀的刀片可以用水洗吗？用水洗后也会生锈吗？

A: 可以用水清洗。用水洗后，如果用干毛巾或纸巾擦拭，就不会生锈。

Q: 刀头很容易掉下来。我应该怎么做？

A: 机头的安装与机器本身不完全匹配。要正确安装机头，请参考产品手册。

5. 售后服务也不包括因上述原因造成的损坏。

6. 如果您在使用过程不小心造成产品配件损坏，售后服务部(售后邮箱：excellent@anlan.co)，我们可以对产品进行更换。您只需要承担来回运费及更换产品配件的成本费用。

深圳市港基电技术有限公司

公司地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋2204

电话：13302314051

生产地：广东东莞

品牌咨询/售后邮箱：excellent@anlan.co

如何处置本产品



本产品使用锂离子电池。锂离子电池是可以被回收的宝贵资源。丢弃旧产品时，请取出锂离子电池，并将其带到合作商店或特定的回收窗口，以建立一个回收箱。

售后服务

1. 产品自售出日起7日内因性能故障导致产品无法正常使用可更换同型号产品。
2. 产品自售出日起一年内在正常使用下产生质量问题予以有限范围内保修一年，在保修期向对于产品因材料或生产过程的瑕疵，我们会视情况更换零件或整个产品。
3. 保修服务仅限用户遵照使用说明及注意事项使用之下有效。
4. 以下情况公司不予以保修：
 - 由于使用不当造成的损坏，例如：使用错误的电源，将产品插入不合适的插座，人为损坏等。
 - 正常使用引起的产品老化，磨损，但对产品的使用功能影响不大。·用于其他用途，或操作不当或非专业维修或者使用非本公司的配件，导致的产品问题。
 - 因不可抗因素(如雷电，地震，火灾，水灾等)造成的损坏。