

取扱説明書

01 セットの内容

木部(幹、4枚組)



ポリ袋入り

開花液



アルミ蒸着ポリ袋入り

小皿(注1)




ポリプロピレン製

(注1)1辺あるいは直径が8～10cm程度の平らな面がある
お気に入りのお皿も使用できます。

02 花を咲かせる準備(木・幹パーツの調整)

木部



形の調整



上からの形



組んだ木部をバラけないように袋から取り出し(写真①)、
枝と根本が等間隔になるように形を整えます(写真②)。

03 花を咲かせる方法

透明のアクリルケース等に入品を入れる場合は、必ず満開後に入れて下さい。満開前にケースに入れると
花がキレイに咲きません。(毛細管現象が起きにくく十分に開花液が吸い上げられません)

開花液の注入



開花液の封を切り、
小皿に注入します。

木部をセット



木部を立てます。
必要に応じて項目02で示した
ように形を整えてください。

咲き始め



約1時間後から枝に咲き
始めます。

満開



約8時間後に満開となります。
(時間は温度・湿度に依存します。)

04 花を再生する方法

アクシデントで花が落ちてしまった時や、最初の咲き方が好ましくなかった時に再生できます。
3～5回程度の再生が可能です。

花びらを落とす



割り箸等で木部から
花びらをお皿に落とします。
少しの残りはOK。

水で溶かし木部を立てる



約25mlの水道水で花びらを
よく溶かし、木部を立てます。

再生が始まる



約1時間後から再び枝に
咲き始めます。

再び満開



約10時間後に再び満開と
なります。
(時間は温度・湿度に依存します。)

05 使用上のご注意

ここに書かれた注意事項は、安全にご使用頂くための重要な内容です。必ずお読み頂き、こちらの取扱説明書を保管くださいます
ようお願いいたします。

1. 液や花が肌についた場合は、水で良く洗ってください。目に入った場合は、15分
程度よく洗い流して医師にご相談ください。
2. 液や花の安全性は高いですが、食べられませんので口に入れないでくだ
さい。
3. 6才以下のお子様の使用は避け、7才以上のお子様でご使用になる場合は、必
ず大人の方が付き添うようにしてください。
4. 開花の速度は気温や湿度の違いにより変わります。エアコン等の強い風が直
接当たる場所での開花は避けてください。また、平坦で安定した場所に設置し
てください。

5. 桜の花は紫外線や直射日光で白化することがありますので、そのような場所へ
の設置はお避けください。
6. 桜の花びらは指で触れたり、強い風や振動によって落下いたします。予めご了
承ください。多く落ちてしまった際は、再生させてお楽しみください。
7. 桜の色は、時間の経過や気温、湿度等の環境によって変化いたします。予めご
了承ください。

主材料 木部(幹、4枚組):紙 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム 小皿:PP

製造元:京都ケミカル株式会社
販売元:茶谷産業株式会社
東京 TEL 03-6667-2362 大阪 TEL 06-6397-2074

日本製