

potara

取扱説明書

このたびは、防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」BPL10をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねています。すぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

セット内容

- ・BPL10本体
- ・テスト用コイン形リチウム電池
(Chung-Pak社製Vinnic CR2032)×2個
- ・取扱説明書(保証書付)



●製品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なしに変更することがあります。

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することをおやめください。

●本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●本製品は日本国内専用です。This product is for use only in Japan.

●本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。

●キングジム、KING JIM、ポタラ、potaraは株式会社キングジムの商標または登録商標です。

アフターサービスについて

■保証書

保証書は販売店名・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。製品をお買い上げ販売店までお持ちください。なお、当社の都合により代替品に交換することで修理に代えさせていただく場合がございます。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、キングジム製品取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室
0120-79-8107
携帯電話からの場合 0570-06-4759

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 TEL 010-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

安全上のご注意

必ずお守りください!

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

●次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

（）は、してはいけない「禁止」の内容です。

（）は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

△危険

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合が高い危害が想定される」内容を示しています。

（）高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下)、高温多湿やほこりの多い場所での本製品の使用や放置、保管をしないでください。発熱・破裂・発火の原因となります。

（）釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えることなくしないでください。発熱・破裂・発火の原因となります。

（）電池はお子様が飲み込まないように、手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

（）電池の内容液が目に入ったときは、失明などの障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。

△警告

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

（）直接日光の当たる場所、暖房器具の近くに置かないでください。

（）指定している電池以外は使用しないでください。

（）本製品を分解、または改造しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

（）ネックストラップを首や手など身体に巻き付けないでください。巻き付くと窒息や圧迫のおそれがあります。

（）本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

（）電池は極性通りに入れてください。間違った極性で入れた場合、電池を漏液・発熱・破裂・発火させたり、本製品を破損させるおそれがあります。

（）電池の内容液をなめた場合には、すぐにうがいをしてください。また、電池の内容液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。いずれの場合も医師に相談をしてください。

（）電池に漏液や異臭があるときは、漏れた内容液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。

- （）新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しないでください。特性の違いから、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。
- （）本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液・発熱・破裂・発火させるおそれがあります。
- （）本製品を使用中、扉に引っ掛けたり機械に巻き込まれないように注意してください。

△注意

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

（）肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。


（）万一、本製品または本製品の一部が破損した場合、そのまま使用せずすぐに使用を中止してください。

取り扱い上のご注意


- 本製品は大音量で相手を威嚇または周囲の人に危険を知らせることを目的とするもので、犯罪防止を保証するものではありません。万一の盗難・事故、トラブルなどによる損害について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 使用前に必ず警報音が鳴ることを確かめてください。また、最低1ヶ月に1回程度は、警報音が鳴るかどうか確かめ、警報音が小さくなったりした時は、新しい電池に交換してください。
- 本製品使用時は大音量が出ます。耳の近くで鳴らさないでください。
- LEDライトの光を直接目に当てないでください。目を痛めるおそれがあります。
- 本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあります。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
- 本製品を拭く際は、乾いた柔らかい清潔な布をお使いください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学製品は使用しないでください。
- 本製品は完全防水仕様ではありませんので、水の中に入れないでください。雨や水などで濡れた場合には速やかに水滴を拭き取ってください。
- 雨天などで携帯しても内部に水の侵入はありませんが、警報音を鳴らした場合は内部に水が侵入し、音量が低下する場合があります。
- 幼児の手の届かないところに保管し、使用目的以外の使い方はしないでください。
- 付属の電池は動作確認用です。流通経路の中で自然放電し、容量が少なくなっているおそれがあります。動作しない場合は、新品の電池に交換してください。
- 未使用品でも電池は自然放電します。半年に一度は新しい電池に交換してください。
- 寿命となった電池を捨てるときは、定められた条例に従って廃棄してください。また廃棄する際は電池の+と-端子部をテープなどで絶縁してください。守らないと電池が漏液・発熱・破裂・発火する原因になります。

各部の名称と機能

〈表面〉



〈裏面〉



① リフレクター付きネックストラップ

首にかけることができます。また、車のヘッドライトなどの光を反射するリフレクター付きで、夜間の安全に役立ちます。

② 長さ調整パート

ネックストラップの長さをお好みで調整することができます。

③ 事故防止パート

強い負荷がかかると分離し、ネックストラップが外れます。外れたときは元通りに取り付けてください。



④ LEDライト

手元・足元を照らせる白色LEDを搭載しています。

※LEDは交換できません。

※LEDの発光色にはバラツキがあります。

⑤ スピーカー

88dBの大音量で警報音が鳴ります。

⑥ LEDライトスイッチ

スイッチを1回押すごとに「点灯→点滅→消灯」を繰り返します。

⑦ 電池蓋

主な仕様


外寸	約40(W)×20(D)×76(H)mm ※ストラップ長さ:約80cm
質量	約43g(電池含む)
使用光源	白色LED×1個
明るさ	照度 約17lx(1m前方 電池初期時)
音量	88dB(本体より1m前方で測定)
防塵防水性能	IP64 防塵:粉塵が完全に侵入しないレベル。 防水:あらゆる方向からの水の飛沫に対して有害な影響を受けないレベル。

電源	コイン形リチウム電池CR2032×2個
電池寿命	【LEDライト】 点灯時:約15時間／点滅時:約90時間 【防犯ブザー】 連続吹鳴時間:37分以上(試験温度25±5°C) ※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
動作環境	温度5~35°C 湿度30~80%(非結露)
保存環境	温度-10~55°C 湿度5~80%(非結露)


使いかた

電池の入れかた

1. 本体裏面の電池蓋の溝にコインなどを差し込み、矢印の方向に回して開けます。
※電池蓋の「-」を本体の「OPEN」の「-」に合うようにしてください。





2. +と-の極性表示に合わせて、コイン形リチウム電池(CR2032)を2個セットし、電池蓋を矢印の方向に回して閉めます。
※電池蓋の「-」を本体の「CLOSE」の「-」に合うようにしてください。




ライト使用方法

- 「消灯」の状態から、本体裏面のスイッチを1回押すごとに「点灯→点滅→消灯」を繰り返します。



着用方法

- ネックストラップを首からかけて、長さ調整パートでネックストラップをお好みの長さに調整します。



△ 警告


- ネックストラップの事故防止パートは、強い力で引っ張られたときに、ネックストラップが外れて、巻き込みなどによる事故の発生を軽減するもので、完全に安全を保証するものではありません。

△ 注意

- 事故防止パートを故意に外さないでください。

防犯ブザー使用方法

- 図のように本体を下方向に引くと、警報音が鳴ります。
※本体はスライドしても完全に抜けず、途中で止まる設計です。



- 右図のように本体を元の位置に戻すと、警報音は止まります。

