



# アシスト腹筋ローラー 組み立て説明書

## 本体の組み立て手順


### 部品明細



- 1** 本体裏側の下図の位置にフレームを差し込みます。  
プッシュピンがハンドル下部にありますので、上下を間違わないように差し込んでください。



**1-1** プッシュピンをハンドルの  
中に押し込みながら本体に  
差し込みます。



**1-2** ロック穴からプッシュ  
ピンが出たのを確認してご  
使用ください。



完全に固定されているのを確認してからご使用ください。  
破損や事故のおそれがあります。

本製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**  
AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し  
付けください。※製品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善  
Ⓔ無断複製・転載禁止 24.06