





XGB-30G



XGB-60G

ガーデン収納BOX

取り扱い説明書 XGB-30G/XGB-60G共用


この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / XGB-30G : 幅56×奥45×高54 (cm)
XGB-60G : 幅107×奥44×高55 (cm)
構 造 部 材 / 本体 : PP (ポリプロピレン)
ロープ : PULゼー、金具ステンレス
原 産 国 / 中国


使用上の注意及び禁止事項

- 取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。**
- 端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
 - 上に乗ったり、踏み台がわりにしたりしないでください。転倒し、ケガや破損する恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
 - 凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用は避けて水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
 - 直接カッターなど使用することはやめてください。
 - 片方の脚を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
 - フローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。床面のキズや破損の防止になります。
 - 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。



部品明細 組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

イラストはXGB-30Gを使用しています。



F 開き過ぎ防止ロープ



G 宅配BOXシール




x1

XGB-30G/XGB-60G共用

！ ご注意




部品同士はきちんとはめ込むにはある程度の力が要ります。叩いたりせず手で押し込んで下さい。叩くと破損の恐れがあります。




下記の箇所は、正しい仕様ですので問題ありません。

① 本製品は、2人以上で組み立ててください。


イラストはXGB-30Gを使用しています。



2





3





4

XGB-30G/XGB-60G共用

①〈側面〉



②〈天面〉



⚠ 上蓋に指を挟まない様にご注意ください。

(F)開き過ぎ防止ロープは〈側面〉から先に取り付けます。


5

完成です。

宅配BOXとしてご使用の場合は
(B) 宅配BOXシールを目立つ場所に
貼り付けてください。



※鍵を使用されない
場合は鍵マークを
切り取ってご使用ください。



本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:00 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
I.無断複製・転載禁止 25・12

ガーデン収納BOX

XGB-80G

取り扱い説明書

XGB-80G

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。


品質表示

寸 法 / XGB-80G : 幅115.5×奥52×高58.5 (cm)
構 造 部 材 / 本体 : PP (ポリプロピレン)
サポートヒンジ : 金属 (スチール)
原 産 国 / 中国


使用上の注意及び禁止事項

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。


- 端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
- 上に乗ったり、踏み台がわりにしたりしないでください。転倒し、ケガや破損する恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
- 凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用は避けて水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- 直接カッターなど使用することはやめてください。
- 片方の脚を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
- フローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。床面のキズや破損の防止になります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。




完成イメージ



部品明細 組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。




F サポートヒンジ ×2




G 宅配BOXシール




H プラスネジ ×8



！ ご注意







部品同士はきちんとはめ込むにはある程度の力が要ります。叩いたりせず手で押し込んで下さい。叩くと破損の恐れがあります。



下記の箇所は、正しい仕様ですので問題ありません。

① 本製品は、2人以上で組み立ててください。






5 完成です。

宅配BOXとしてご使用の場合は
(B) 宅配BOXシールを目立つ場所に
貼り付けてください。



※鍵を使用されない
場合は鍵マークを
切り取ってご使用ください。



本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:00 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求めました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。