




NECK FAN

ネックファン

SWI-FANNECK

取扱説明書

保証書在中



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになられた後は大切に保管してください。

輸入・販売元

三和一商事株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-4
お問合せ窓口 03-6384-0018
土日・祝日を除く10:00～17:00
※通話料はお客様のご負担になります。

MADE IN CHINA

使用上の注意

- 警告** 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
- 改造、修理をしないでください。感電、火災の原因となります。
 - 落下、強い衝撃、振動を与えないでください。故障の原因となります。
 - 高温環境での使用、充電、放置、保管はしないでください。
 - 使用中、充電中、保管時に異常な発熱がある場合は使用しないでください。
 - 充電の際に規定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。
 - 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
 - 本機の中に異物を入れないでください。
 - 充電ケーブルは引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、無理な加圧、加熱、加工などをしないでください。
 - 充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。
 - 本機は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。また本体の水洗いは絶対にしないでください。
 - 濡れた手で触らないでください。
 - 幼児や子供のみでは使用させないでください。
 - 暖房器具や火気の近く、直射日光が当たるような場所や炎天下の車内など高温になる場所での放置、保管はしないでください。

- 注意** 誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性があります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 未使用時は、充電ケーブルをUSB端子から抜いてください。
 - 充電中に充電ケーブルを踏みつけたり、折り曲げたりしないでください。
 - 充電中は必ず目を離さず、注意監視してください。
 - 充電した状態で外出はしないでください。
 - 髪の毛を巻き込むおそれがあります。髪の毛の巻き込みには十分ご注意ください。


危険 製品の廃棄について

- 製品廃棄時以外は絶対に分解しないでください。この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、法律で回収・リサイクルが義務づけられています。処分するときは各都道府県の自治体の指示に従ってください。

各部の名称

本体上面


本体横面



本体下面

充電ポート

インジケーター



充電中

- インジケーター赤色点滅
ファン/使用不可

充電完了


- インジケーター赤色点灯
充電ケーブルを
抜いてください。

使用方法

- 充電がされていることを確認してから、電源ボタンを押してモードを変更します。



電源ボタン



製品仕様

製品名	NECK FAN
品番	SWI-FANNECK
カラー	ホワイト (WH)
サイズ	140×60×210mm
主な材質	ABS樹脂
質量	220g
モード	3段階
電池容量	リチウムイオン電池 2000mAh
電源	5V/1A
定格消費電力	2.5W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	3時間
使用時間(約)	1段階:4時間 2段階:3時間 3段階:2時間
付属品	充電ケーブルType-C、取扱説明書兼保証書