

# Wi-Fiカメラ SD 録画式カメラ ハイブリッド センサーカメラ

ご購入いただきまして、まことにありがとうございます。  
取扱説明書(本書)およびパッケージ台紙中の「安全に関するご注意」  
をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書をご購入日がわかる、レシート、販売証明書、伝票等  
と一緒に保管してください。

玄関

充電式  
USB Type-C





双方向通話  
夜間撮影  
音声録画  
128GB  
15秒設定






型番 SDWF02  
要保存

|                              |    |
|------------------------------|----|
| はじめに                         | 3  |
| 各部の名称                        | 4  |
| カメラの電源を接続し充電して起動する           | 5  |
| クイックスタートガイド                  | 7  |
| 使用方法 (Wi-Fiカメラユーザー)          | 8  |
| 使用方法 (SD録画式カメラユーザー/スマホで使う)   | 11 |
| 使用方法 (SD録画式カメラユーザー/スマホを使わない) | 14 |
| 使用方法 (ユーザー共通)                | 15 |
| 取付方法                         | 20 |
| 保証規定                         | 22 |
| 製品仕様                         | 22 |


## ■各部の名称



## ■カメラの電源を接続し充電して起動する



## ■ご使用環境にあった使い方を選ぶ



## ■microSDカードについて



## ■Wi-Fi表記について



## ■Wi-Fi表記について



## ■Wi-Fi表記について



## ■Wi-Fi表記について

