


穴あけパンチ

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書およびサンダーの取扱説明書を最後までよくお読みのうえ、ご使用ください。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。



●適用機種

- ・適用機種については、当社ホームページまたはカタログをご参照ください。

＜電子カタログ＞



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>


●用途

- ・木工用ペーパーへの穴あけ
木工用ペーパーに穴を開けることで集じん機に接続してほこりの少ない作業ができます。


●穴あけ方法

⚠ 警告

- ・穴あけパンチを使用する際は、サンダーのスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。または本体より電池パックを取外してください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・サンダーに木工用ペーパーをセットした状態で、穴あけパンチとパッドを合わせます。本体を上から押さえると木工用ペーパーに穴があきます。



穴あけパンチ



穴あけパンチ

※イラストは AS555M です。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

本 社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1

TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141

<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、12時50分から17時30分まで

69800954-00