

HYシリーズ デスク

取扱説明書 組立説明書

この度は当社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

●廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 天板、引出しの上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 天板の上に最大積載40kg(等分布で乗せたトータル質量)を超える物を乗せたり、天板の外縁に片寄せて重い物を乗せたりしないでください。転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 移動する時は、2人以上で持ち上げて行ってください。引きずると脚部が破損したり床面を傷つけることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 引出しは最大積載質量5kg(等分布で乗せたトータル質量)を超える物を収納しないでください、引出しが落下してケガなどの事故または、故障の原因となります。(引出しはオプションです。)
- 組立説明書に記載した順番通りに組立てください。電動工具を使用しないでください。本体が破損することがあります。
- 引き出した引出しに手などで力を加えないでください。


警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意


この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

幅 1200 タイプ




①HY-1212A

幅 2400 タイプ



②HY-2412A


幅 3600 タイプ



③HY-3612A

【オプション】

引出セット



④HY-1212HS

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー等は絶対に使用しないでください。

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください

プラス株式会社
ジョイントテックスカンパニー

お問い合わせセンター：0120-850-393

保証期間

使用開始後、目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本商品の保証期間は1年となっております。

品質表示

■外寸質量

品番	①HY-1212A	②HY-2412A	③HY-3612A	④HY-1212HS
幅 (mm)	1200	2400	3600	652
奥行 (mm)	1200	1200	1200	479
高さ (mm)	720	720	720	37
質量 (kg)	35.4	65.9	96.4	28 (0.65kg)

■材 質

・デスク： 天板 低圧メラミン樹脂化粧板
脚部 スチール粉体塗装

・【オプション】引出し： スチール粉体塗装

■取扱い上の注意

- ・直射日光又は暖房器具の熱を避けてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。

表示者

プラス株式会社
ジョイントテックスカンパニー

HYデスク 組立説明書 (幅1200・2400・3600mmタイプ)

△注意

- 組立順番を必ず守ってください
- 必ず二人以上で作業してください。
- 組立前に、組立部材・組立部品・付属品をご確認ください。
- 作業は製品の表面を傷つけないように、梱包箱を利用して行うか、毛布等のあてものを敷いて行ってください。
- 電動工具を使用しないでください。製品が壊れることがあります。

■部品リスト


		①天板	②脚	③配線受け	④連結金具	⑤ネジ	⑥平ワッシャー
部材							
						M6×16	M6用
幅 1200mm	数量	1枚	4本	1個	—	36個	36個
幅 2400mm	数量	2枚	6本	2個	2枚	60個	60個
幅 3600mm	数量	3枚	8本	3個	4枚	84個	84個

※部品の数量は組立時に使用する数量を表記しております。
※予備部品は部品の破損時や紛失時にご使用ください。

■組立



【共通】

手順1. ①天板を裏返し、③配線受けをネジ位置に合わせ、⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで本締めしてください。



【幅1200mmタイプ】


手順2. ②脚を裏返した①天板のネジ位置に合わせ、⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで、本締めしてください。




※オプションの引出セットを取り付ける場合は、天板を裏返す前に取り付けてください。

【幅2400mmタイプ】

手順2. ②脚と④連結金具を天板の角と連結側にあるネジ位置に合わせ、⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで仮締めしてください。





手順3. 2枚目の天板へ、2本の②脚を連結側の反対側の角にあるネジ位置に合わせ、⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで仮締めしてください。




※オプションの引出セットを取り付ける場合は、天板を裏返す前に取り付けてください。

手順4. ②脚を取り付けた天板をそれぞれ裏返し、2枚の天板を合わせ、天板裏にて⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで仮締めしてください。最後に全てのネジを本締めしてください。




【幅3600mmタイプ】

手順2. ②脚と④連結金具を天板の角と連結側にあるネジ位置に合わせ、⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで仮締めしてください。





手順3. 2枚目と3枚目の天板を裏返し、それぞれ図のように②脚と④連結金具を、ネジ位置に合わせ、⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで仮締めしてください。



※オプションの引出セットを取り付ける場合は、天板を裏返す前に取り付けてください。


手順4. 1枚目と2枚目の天板を裏返し、天板を合わせ、天板裏にて⑥ワッシャーを入れた⑤ネジで仮締めしてください。3枚目も同様に天板を合わせ、仮締めしてください。最後に全てのネジを本締めしてください。



△注意

天板4枚以上での連結をしないでください。破損や故障、けがをすることがあります。

■アジャスターの調整
床面の状態により、設置後に本体の傾きやガタつきがある場合は、アジャスターで調整を行ってください。



△注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。