




# モバイルテーブル ハイ

取扱い・組み立て説明書 **FMT-5030H**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大  
切に保管しておいてください。

## 品質表示

- 外形寸法（約） 幅50×奥行30×高さ61.5（最小61.5/ 最大78.5）(cm)  
甲板の高さ／61.5（最小61.5 / 最大78.5）(cm)
- 構 造 部 材 フレーム／金属（スチール）
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニル樹脂）
- 表 面 加 工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

## 【完成図】


組み立ての際、参考に  
してください。

- 本製品は一般家庭用の簡易テーブルです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。  
全体耐荷重：5kg

## 部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体




1

(B)脚部



2

(C)補強フレーム




2

(D)アジャスター



4

(E)六角ボルト



8


(F)六角レンチ



1


## 組 み 立 て 順 序

### 1 脚部に補強フレームを取り付けます。




！ 本体や床に傷が付かないように、  
あて布等を敷いてから行ってください。

### 2 裏返した本体に1で組み立てた脚部を取り付けます。




組 み 立 て 順 序

**3** ②で組み立てた本体にアジャスターを取り付けます。




**4** 本体に緩みがない事を確認して完成です。



お好みで机の角度を変える事が可能です。


角度調整バーの位置で高さを変更してください。




❗ 開閉時は、指挟みにご注意ください。

4段階調整


①段目




②段目



③段目




④段目



組み立て順序

ノートパソコンやタブレットを置いてご使用ください。





ストッパーで  
PCやタブレットが  
ずり落ちません




マウスを使用できる  
スペース




机をフラットのままで使用する場合は角度調整バーの  
方向にご注意ください。「×」の方向で折りたたむと、  
すき間が開いてしまいます。



危険



本来の用途以外の  
使い方はしないでください



異常が生じたまま  
使用しないでください

警告



踏み台代わりに  
使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は  
掛けないでください



物品をのせたまま移動を行  
わないでください



熱い鍋やヤカン等を置か  
ないでください



直射日光や高温多湿な場所  
に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには  
設置しないでください



分解・改造はしないで  
ください


注意



開梱の際は換気に十分注  
意してください



各部の組み立てがきちりな  
されている事をご確認の上  
でご利用ください



回転部や可動部の指はさ  
み等に注意してください




蒸気・熱によって変形・変  
色の原因になりますので  
スライド棚は引き出してご  
使用ください



お子様が乗ったり、押したり、  
遊んだりしないように注  
意してください




水平な場所に設置して  
ください



定期的にボルト・ネジ類を  
締め直してください




お手入れにはかたく絞った  
タオル等をお使いください



水気のあるものをこぼした  
らすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意  
による破損等の補償はいた  
しかねます



廃棄する際は居住地域の  
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転  
載することは禁止されて  
おります

# 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - 取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - 一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
  - ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - 火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。