




【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
RSL-S10/ハンガー:(1本あたり)0.6kg 棚板:5kg 全体耐荷重:11kg
RSL-S20/ハンガー:(1本あたり)0.6kg 棚板:5kg 全体耐荷重:17kg
- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 本製品は一般家庭用です。

高さ伸縮式スラックスハンガー 10連/20連

取扱い・組み立て説明書

RSL-S10/S20

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 RSL-S10:(約)幅46.5×奥行40.5×高さ69(最小69~最大89)(cm)
RSL-S20:(約)幅74×奥行40.5×高さ69(最小69~最大89)(cm)
- 構造部材 フレーム/金属(スチール)、すべり止め/シリコンゴム
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面処理 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) フレーム 2	(B) 高さ調整用ポール 2	(C) ハンガー受けフレーム 1
(D) 底板 1	(E) ハンガー RSL-S10 10 RSL-S20 20	(F) キャスター(ストッパー付／無) ストッパー付／無 各 2
(G) 六角ボルト(長) (予備2含) 10	(H) ストッパー 2	(J) 六角レンチ 1
		(K) スパナ 1


RSL-S10/S20

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレームにフレーム高さ調整ポール用を取り付けます。


〈RSL-S20の例〉



x2

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 1で組み立てたフレームにハンガー受けフレームを取り付けます。




！ ボルトは「仮締め」してください。

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 2で組み立てた本体に底板を取り付けます。

！ ボルトは「仮締め」してください。




4 3で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

！ 全てのボルトは「本締め」してください。




！ ストッパー付きキャスターは前面に取り付けます。

5 本体にハンガーを取り付けます。




6 本体に全てのハンガーを取り付けます。
〈RSL-S10〉10個 〈RSL-S20〉20個
各部にゆるみがないことを確認してください。




好きな高さに調整してご使用ください。

（ストッパーを調整してたかさをかえることができます。）




使用方法

（イメージ図）




ハンガーが、ストッパーの外にならないようにご使用ください。




危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用し
ないでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきちんとなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



床の材質によつて
は接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。



設置の際はキャ
スターをロック
してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください




お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください



水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております