

組立・取扱説明書

オブリークアーバンC

共通

UB-285-212 オブリークアーバンC12(12本立) UB-285-224 オブリークアーバンC24(24本立)
UB-285-236 オブリークアーバンC36(36本立) UB-285-248 オブリークアーバンC48(48本立)

このたびは「オブリークアーバンC」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

！

ご注意

- 組み立ての際には、金属や樹脂の端面でケガをしないようご注意ください。
- 組み立ての際には、手指をはさまないように十分ご注意ください。
- 製品に乗ったり、腰掛けたりしないでください。本体が倒れてケガの原因になる恐れがあります。
- フロントパネルの開閉時には、指をはさまないように十分ご注意ください。
- 段差や傾斜面、又は凹凸のある面では使用しないでください。
- 火気の近くでは使用しないでください。
- 製品の用途以外での使用はしないでください。
- 取付ネジを締める際は必ず仮締めを行ってから本締めしてください。取付ネジが空回りして固定できなくなる恐れがあります。
- 使用中に取付ネジの緩みによるがたつきが生じた場合は早めに締め直してください。変形、破損、転倒の原因になります。
- 乱暴な取り扱いや不適切な使用はしないでください。故障や破損の原因になります。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。


組立方法

- ※オブリークアーバンC48(48本立)で説明しています。各部品の大きさや数量は異なりますが組み立ての手順は同じです。
- ※組み立てる際、床や製品を傷つける可能性があります。柔らかい布、毛布、または段ボールを床に敷いてから作業を開始してください。
- ※組み立てには付属の六角レンチをご使用ください。

①


図に示されている通り、サイドパネル(左右)の下部の4つの穴に取付ネジを通し、六角レンチを使ってフレームに取付ネジを仮締めします。

重要！ご注意ください




後 前

C12、C24はフレームに転倒防止のためのウェイトが内蔵されています。フレームには前後があり、前は空洞となっており、後にウェイトが埋め込まれた状態となっています。




③

サイドパネル（右）を外側に開き、フロントパネルのピンを両サイドパネルの樹脂穴に差し込んでください。残りの穴にも取付ネジを通し、六角レンチで仮締めを行ってください。



※フロントパネルの注意事項



ピン 樹脂穴


パネルの端面で指を挟まないように、ケガに気をつけてください。

フロントパネルの開け方

フロントパネルの上部を押すと、扉が手前に開きます。

※フロントパネルの開閉時には、指をはさまないように十分ご注意ください。

フロントパネルを持ち上げれば、前面から受皿を取り出せ、溜まった雨水の処理も容易です。



梱包内容

※商品規格によって部品の数量が異なります。

部品名	傘立てユニット	サイドパネル		フレーム	フロントパネル	受皿	取付ネジ	六角レンチ
		左	右					
商品規格				部品数量				
C12	1	1	1	1	1	2	8	1
C24	1	1	1	1	1	4	8	1
C36	1	1	1	1	1	4	8	1
C48	1	1	1	1	1	4	8	1

品質表示	
材 質	本体:スチール角パイプ・電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
サイズ	12:W496×D207×H540mm、24:W972×D207×H540mm、36:W972×D291×H540mm、48:W972×D375×H540mm
規格色	グリーン・グレー・オレンジ
重 量	12:約8.5kg(ウエイト含)、24:約13kg(ウエイト含)、36:約13.5kg、48:約15.5kg


MADE IN JAPAN

②

傘立てユニットの筒部を床と平行になるようにセットします。①②③の3箇所に取り付ネジを差し込んで、六角レンチで仮締めを行ってください。

重要！ご注意ください


フロントパネルを取り付ける際、サイドパネルを広げることができるように、取付ネジを差し込まないでください。



④

本体を起こします。仮締めしていた取付ネジを六角レンチで全て締め直し、裏側から受皿をセットすれば完成です。

※必ず六角レンチで全て締め直してください。(左右含めて8箇所)



お手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませて表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。
※中性洗剤以外の洗剤や薬品などを使用したお手入れは表面の劣化や破損の原因になる恐れがありますのでご注意ください。

ご注意:シンナー類、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤などは使用しないでください。変色や傷の原因になります。

廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。



本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜～金曜（祝日を除く）

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

