


△ご注意 製品を安全にご使用いただくために次の項目を必ずお守りください。

- 本製品は、樹脂を使用しているため火気を近づけたりしないでください。
- 商品の上に腰をかけたり、乗らないでください。
- 組み立ての際には手指をはさまないように十分ご注意ください。
- メンテナンスカートの用途以外には使用しないでください。


部品内容



組立方法 ① 最初にプラスドライバーをご用意ください。

1【支柱の取り付け】

ベースに支柱を差し込みます。細い支柱(2本)が「サイド用」、太い支柱(1本)が「センター用」です。支柱は上下が決まっています。凸部が短い方をベースに差し込んでください。



2【中段棚の取り付け】

中段棚を取り付ける位置は2種類の高さから選べます。図を参考に、高さを決めてから取り付けてください。

中段棚凸部を支柱内側の凹部に差し込む要領でセットしてください。(3カ所)

外側から「中段棚用ネジ」と「ワッシャー」で軽く締めてください。(3カ所)




「上」「下」それぞれの位置に中段棚をセットした場合の高さ

	上	下
A	330mm	402mm
B	402mm	330mm

※完成してからは調節できません。

3【上段棚の取り付け】


上段棚を3本の支柱に差し込んでセットしてください。上から「ネジ(小)」と「ワッシャー」で軽く締めてください。(3カ所)



4【ハンドルの取り付け】

上段棚にハンドルをセットします。

ハンドルをはさむ要領で、内側から「ワッシャー」をセットした「ネジ(大)」を通し、外側からナットで締めてください。(左右2カ所)



5【袋の取り付け】【ネジの締め付け】

最後に袋をセットし、すべてのネジをしっかり締めて完成です。



袋はハンドル内側のフック(6カ所)に引っかけます。

TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
 東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
 名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
 札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
 仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
 埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298
 受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

