



作業台連結金具

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。



〈間口連結金具〉



〈奥行連結金具〉

サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No.1501 10B-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 本商品の対応機種は、
(間口連結タイプ)
UK-YRK

(奥行連結タイプ)
UK-TRKA
UK-TRKB

取付可能作業台
SEL、KS、KSD、KK、KH、KD、SKK、SKD、CS、KTD、
CB、KT、KV、KHC、KHM、KHG、DSK、DSKH、KF、
KFGの各作業台
TKS、TKK4、TKK6、TKK8、TKK9、TKT、TKW、TKSC、
DSSは作業台の高さを同じにしてから取付けて下さい。

取付可能作業台
SEL、KS、KSD、KK、KH、KD、SKK、SKD、CS、KTD、
CB、KT、KV、KHC、KHM、KHG、DSK、DSKH、KF、
KFGの各作業台
TKS、TKK4、TKK6、TKK8、TKK9、TKT、TKW、TKSC、
DSSは作業台の高さを同じにしてから取付けて下さい。

●キャスター付の本体の場合は奥行450・600mmタイプには
取り付けできません
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. キャビネットの引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
6. キャビネットの引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
7. 可動部(キャビネット、キャスター)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. 移動式作業台と台車や運搬車のかわりに使用しないで下さい。
9. 移動式作業台を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロック位置にして下さい。
10. 固定式作業台を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
また、本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
11. この製品を移動するときは、
〈固定式作業台の場合(アジャスター付)〉
載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
〈移動式作業台の場合(キャスター付)〉
載せてある物を全ておろし、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっくり行って下さい。ただし、引出しのある物は鍵をかける等して、引出しが飛び出ないようにして移動して下さい。
短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、固定式作業台の場合と同様に行って下さい。
12. 帯電防止マット張作業台の使用に当たっては、確実にアースを施して下さい。また、定期的にアース間での導通のチェックを行って下さい。
13. 帯電防止マット張作業台の電気抵抗は、標準値 $6 \times 10^5 \Omega \sim 8 \times 10^5 \Omega$ です。
14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. ポリエステル化粧板は比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
6. キャビネットの鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
7. キャビネットの鍵を掛けるときは全ての引出しを確実に閉めて下さい。
8. キャビネットをご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
9. キャビネットの鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
10. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入先へご相談下さい。
11. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
12. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
13. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。


◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。


1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。


〈組立てに必要な工具〉



1. 13mmスパナ
(M8ボルト用)



2. 12mmスパナ
(M8フランジナット用)




3. ⊕ドライバー
(補強フレーム用・アース線
オプション背板取付け用)


(キャスター固定用のスパナは付属しています。)

●組立方法


(間口連結金具)



間口連結金具を取付ける前に
ボルトを外して下さい。




間口連結金具をセットし
ボルトを締め付けて下さい。




●部品明細 (間口連結金具)

番号	品名	数量
①	間口連結金具	2


(奥行連結金具)



連結する箇所
のボルトを緩めて下さい。
(2ヶ所共)




奥行連結金具を差込み
ボルトを締め付けて下さい。



丸穴付
※重ねた時、
上になります。

③六角ボルト (座金付)、④フランジナットで
締め付けて固定して下さい。



●部品明細 (奥行連結金具)

番号	品名	数量
①	奥行連結金具	2
②	奥行連結金具 (丸穴付)	2
③	六角ボルト (座金付) M8×18L	2
④	フランジナット M8	2