


取扱説明書 ミセル消火器かくれんぼ[®]F OT-558-255-7 (ブラック) OT-558-255-8 (ホワイト)

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱い説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、お読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。




⚠️ ご注意 ご使用の際は下記の項目を必ずお守りください。

- 火気に近づけないでください。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、破損の原因になります。
- 製品にもたれかかったり、腰を掛けたりしないでください。転倒してケガの原因となり、非常に危険です。
- 傾斜地や凹凸、段差のある場所では設置・使用しないでください。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。
- 製品を移動される際は引きずらないでください。また、移動、設置の際に衝撃を与えないでください。製品が破損する恐れがあります。



パネルのセット方法 すでにセットされている場合はそのままお使いいただけます。

- 1** ゴムベースの穴にパネルのツメの片方を下図のように差し込みます。
※パネルは片方ずつ確実に差し込んでください。
- 2** ゴムベースの穴とパネルのツメがかみ合うように、矢印の方向にパネルを押ししてください。
- 3** 先ほどと同じ要領で、パネルのツメをゴムベースの穴に差し込み、ゴムベースとかみ合うよう調節してください。




パネルのはずし方

- 1** ゴムベースにあるペロを指で押し下げながら、パネルを図のように内側に押します。
- 2** パネルを内側に押しながら上に引き抜くとはずれます。

⚠️ 注意

指をはさまないように、ご注意ください。



※同様の手順で反対側もはずしてください。

