

# 取扱説明書

## モノタロウ LEDワークライト (フック、マグネット付)

注文コード:08005358

このたびは、LEDワークライト(フック、マグネット付)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

**警告** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 発熱、液漏れ、破裂のおそれがありますので、電池の(+)と(-)を反対にして使用しないでください。
- 発熱、液漏れ、破裂のおそれがありますので、新旧・種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
- 発熱、液漏れ、破裂のおそれがありますので、本製品を使用しないとき、電池を使い切ったときは、機器から電池を取出してください。

**危険** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 電池の液が、目、皮膚、衣服に付着したときは、失明やけがのおそれがありますので、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 光をのぞきこまないでください。
- 人に向けて照射しないでください。


**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 感電や故障の原因になりますので、本製品を分解したり、改造をしないでください。
- LEDの交換はできません。

### 外観



スイッチ  
(押すたびにライトがON/OFFになります。)



フック  
マグネット

### 電池の交換

電池蓋を外し、単3電池4本を入れる。  
※電池の挿入方向表示を参考に、  
入れる向きを間違えないように  
してください。



電池の挿入方向表示