

取扱説明書



再剥離ラベル ノーカット

注文コード: 19812853

この度は、再剥離ラベルをご購入いただきまして、ありがとうございます。商品に関する注意事項をお読みいただき、正しくご使用ください。

■再剥離ラベルの特長

- カラーレーザープリンタ、インクジェット対応のマルチラベルです。
- 綺麗にはがせる再剥離タイプのラベルです。
- 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。

■プリンタ設定

タイプ	インクジェット			レーザー
メーカー	EPSON	Canon	HP	各社
用紙設定	普通紙	普通紙	普通紙	厚紙
印刷品位	推奨設定	きれい	ベスト	ラベル紙

※ご使用の機種やプリンタドライバによって各設定の項目が異なる場合があります。
※その他プリンタにつきましては、各社ホームページまたはご相談窓口にてご確認ください。
※上記の設定は、各社純正インクを使用した場合の設定です。

⚠ ご使用上の注意

- 本製品を使用する前にご使用プリンタの取扱説明書をよくお読みください。
- 一部のプリンタでは、多面付けのラベルが印刷できないものがあります。事前にプリンタをご確認ください。
- 本製品は高速レーザープリンタ、コピー機、厚紙やカード紙に対応していないプリンタでは使用できませんのでご注意ください。
- インクジェットプリンタで印刷した後はインクが完全に乾くまで印刷部に触らないでください。
- ご使用のプリンタやソフトウェアによって、印刷位置や印刷品質に差が出る場合があります。プリンタの設定で調整してからご使用ください。
- ベタ部など印刷面積が大きい場合、色に若干ムラが発生する場合があります。
- ご使用時は、用紙を1枚1枚バラバラになるよう、軽くさばいて空気を入れてください。静電気でくっついている場合があります。
- 被着体によっては下地が透けたり、はがれたりすることがあります。
- 耐水性はありませんので、屋外や水などの液体がかかる場所では使用しないでください。
- 被着体のゴミ、ホコリ、水分や油分など汚れを除去してから貼ってください。
- 再剥離タイプの糊を使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくくなる場合があります。
- 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

⚠ 保管上のご注意

- 開封後はなるべく早くご使用ください。
- 高温多湿、直射日光や蛍光灯の当たる場所での保管、ご使用は避けてください。変色や退色の原因となる可能性があります。
- 水に塗れると印刷ができなくなったり、印刷部分がにじむ場合があります。
- 未使用の用紙は必ず袋に入れて封をした状態で、平らな場所で保管してください。

⚠ 警 告

- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 用紙の端で手などを切らないよう、十分にご注意ください。
- 用紙をなめたり、口にいたりしないでください。
- 用紙の表面と裏面を間違えないようにご注意ください。
- 用紙設定は「ラベル」または「厚紙」にして、必ず手差しトレイから給紙してください。トナー汚れの付着やプリンタの故障の原因となります。
- 普通紙設定で前面から給紙されているプリンタは、背面給紙に設定を変更して印刷してください。
- カールしている用紙や、折れたり切れたりしている用紙は紙づまりやプリンタの故障の原因となりますので使用しないでください。
- 一度プリンタに通した用紙は二度以上プリンタで出力しないでください。プリンタが破損するおそれがあります。

■免責事項

- 改善のため、用紙の仕様や外観を予告なく変更することがございます。
- 万一、製造上の不備による不良がございましたら、同数の新しい製品とお取替えいたします。
- 本品の用途以外でのご使用や、注意事項を超えたご使用に関しましては、その責をご容赦いただきます。
- 著作権の侵害など、違法なご使用につきましては一切の責を負いかねます。
- 記載されている会社名や製品名などは、各社の商標または登録商標です。