

取扱説明書

モノタロウ 伸縮式室内物干しX型


注文コード:29058357

このたびは、伸縮式室内物干しX型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 部品リスト

①ハンガーパイプ(長) x 1 	②ハンガーパイプ(短) x 1 	③上支柱(長) x 2 	④上支柱(短) x 2 
⑤左下支柱 x 1 	⑥右下支柱 x 1 	⑦中間部連結伸縮パイプ x 1 	
⑧タオルハンガーアーム(左) x 1 	⑨タオルハンガーアーム(右) x 1 	⑩ハンガーパイプ x 5 	⑪小物掛けフック x 1 

2 組立上のご注意



この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


- 組立の前に部品が全て揃っているかご確認ください。
- 組立は、大人2人以上で行ってください。
- 組立方法にそって、正しく組立ててください。部品を無くさないようにご注意ください。
- 指などをはさまないようにご注意ください。
- 組立の際は、お子様をそばに近づけないでください。
- 組立の際は、必ず手袋をご着用の上行ってください。

3 組立方法

1

最初にタオルハンガーを組立ててください。

※ハンガーアームの向きに注意してください。




⑧ハンガーアーム(左) x 1
⑨ハンガーアーム(右) x 1
⑩ハンガーパイプ(ネジ穴なし) x 5

2

脚部パイプに中間パイプと①で組立てたタオルハンガーを取付けます。
※開いたときレバーが無い面が上にくるように取付けてください。

ピンを回転パイプの穴に差し込みます。




⑦中間部連結伸縮パイプ
⑥右下支柱
⑤左下支柱

1 レバーを解除する

2 パイプレバーを固定する

3

上パイプに縦パイプを取付けます。



②ハンガーパイプ(短) バックル
③上支柱(長)
①ハンガーパイプ(長) ④上支柱(短)

バックルをゆるめ、パイプを奥までしっかり差し込み、パイプが回らないことを確認してからバックルをしめてください。

バックルが閉じた状態


バックルをしめた状態

②ハンガーパイプ(短)は③上支柱(長)に
①ハンガーパイプ(長)は④上支柱(短)にそれぞれ取付けてください。

4

②の組立品に③の組立品を取付けます。

①ハンガー ②ハンガーパイプ(短)パイプ(長)




ひろい
せまい

5

完成



4 使用上のご注意



この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 用途以外に使用しないでください。
- 傷つきやすい場所での使用は十分にご注意ください。
- 本体を移動する際は、洗濯物などを取外してから移動させてください。
- お手入れは乾いた布で拭いてください。
- 洗濯物は均等にバランスよく干してください。
- 本製品は屋内でご使用ください。
- 本製品は、水平な場所でご使用ください。