

取扱説明書

モノタロウ ダイヤル錠(真鍮製)

注文コード:31580858/31580867/31580876

このたびは、ダイヤル錠(真鍮製)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

注文コード	品番	タイプ	吊径 (mm)	吊内径 (mm)	本体幅 (mm)	材質 (本体)/(吊)	ロック
31580858	T123	3段	約φ3.2	約8.8	約21.0	真鍮/鉄	3桁可変ダイヤル式
31580867	T133	3段	約φ5.0	約12.4	約28.5	真鍮/鉄	
31580876	T144	4段	約φ6.3	約18.7	約18.7	真鍮/鉄	4桁可変ダイヤル式



2 安全にお使いいただくために

※ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書の「使用方法の注意」を読んでからお使いください。

●使用方法の注意

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- ※用途以外の使用はしないでください。
- ※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害及び損失については保証しかねます、予めご了承ください。
- ※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
- ※暗証番号の設定や変更の際は、必ず暗証番号をメモを取るなどして大切に保管してください。
- ※防滴、防水仕様ではありません。湿気が多い場所や雨の掛る場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなる恐れがあります。

3 ご使用方法

※番号はあらかじめ0000にセットしてあります。

① 開錠してツルを持ち上げ、180度回転させてください。



② ツルを強く下へ押し込んでから数字リングを一段ずつ回転させ、好みの番号に変えてください。



③ 番号をセット完了後、再度ツルを持ち上げ、180度回転させ施錠してください。必ずロックがかかっているかをご確認ください。

