

取扱説明書


モノタロウ パラソルハンガー3段

注文コード:29058375


このたびは、パラソルハンガー3段をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 部品リスト


①底部×1



②タオルハンガー×2




③ピンチハンガー×1



④下パイプ×2



⑤上パイプ×1



⑥ピンチ×16



2 組立上のご注意

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


- 組立の前に部品が全て揃っているかご確認ください。
- 組立は、大人2人以上で行ってください。
- 組立方法にそって、正しく組立ててください。部品を無くさないようにご注意ください。
- 指などをはさまないようにご注意ください。
- 組立の際は、お子様をそばに近づけないでください。
- 組立の際は、必ず手袋をご着用のうえ行ってください。

4 使用上のご注意

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 用途以外に使用しないでください。
- 傷つきやすい場所での使用は十分にご注意ください。
- 本体を移動する際は、洗濯物などを取外してから移動させてください。
- お手入れは乾いた布で拭いてください。
- 洗濯物は均等にバランスよく干してください。
- 本製品は屋内でご使用ください。
- 本製品は、水平な場所でご使用ください。

3 組立方法



⑤



④



④

①

※①ピンチハンガーのみでもご使用いただけます。

※②スライドする際はタオルハンガーを開いた状態で行ってください。