

取扱説明書



HID純正交換バーナー ロングライフタイプ

注文コード:44344713/44344729

このたびは、HID純正交換バーナー ロングライフタイプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- HIDバルブにはガスが圧入されております。落としたり無理な力を加えたりキズをつけたりしないでください。破損した場合、ケガをすることがございます。また、機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- 火災や爆発の原因となりますので、紙や布等でバルブを覆ったり、燃えやすいもの、引火の危険性の有る物の近くで使用しないでください。
- コネクターや端子の脱着はコネクターや端子を持って確実に行ってください。配線が損傷するとショートや車両火災の原因となります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 点灯中のバルブやランプを間近で長時間見つめないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となる場合があります。
- バルブは灯具の外では点灯させないでください。感電や破裂の恐れがあり大変危険です。
- バルブのガラス部分には手で触れたり、油脂等の汚れを付着させないでください。バルブ切れの原因や最悪の場合破裂する恐れがあります。万一触ってしまった場合や汚れが付着した場合には、きれいな布にアルコール系の清浄剤を染み込ませ汚れを拭き取り十分乾燥させてからご使用ください。
- バルブに水滴等が付かない様にご注意ください。破損の恐れがあります。
- バルブ及びランプは点灯中や消灯直後は大変高温になっております。火傷の原因となりますので点灯中や消灯直後は手や肌を触れないようご注意ください。
- バルブの交換作業は安全な場所で十分なスペースを確保の上、車両が動かない様に確認（エンジン停止、エンジンキーを引き抜き、駐車ブレーキをかけ、ギアをパーキングもしくはニュートラル）して作業を行ってください。
- 必ず車両のランプスイッチをOFFにしてからバルブ交換作業をおこなってください。
- バルブ交換の為にランプを分解する際、配線を強く引っ張らない様にご注意ください。配線の接続部が損傷しますとショートや過熱の原因となります。
- バルブ端子及びコネクターの脱着は端子部及びコネクター部を持ち確実に行ってください。配線等を持って端子やコネクターの脱着を行うと接続部の破損や配線の損傷、バルブ切れ等の原因となります。
- コネクターや端子の脱着は慎重に行ってください。バルブ端子に無理な力を加えると端子折れやバルブ切れの原因となることがあります。
- バルブは形状を確認し確実に装着してください。誤った装着や不確実な装着はバルブの脱落や過熱、短寿命化の原因となります。
- 安全の為、本製品を改造しないでください。
- 本取扱事項に記載されている注意事項及び警告を守らなかったことが原因で発生した事故や不具合等に関しましては責任を負いかねる場合がございます。

交換作業

- HIDバルブの交換方法は車種毎に異なりますので、車両の整備解説書や取扱説明書等を参照し作業を行ってください。
- バルブ形状を間違えると装着する事はできませんので、装着車両のバルブ形状を必ずご確認ください。
- バルブ装着後にヘッドライトの光軸調整を必ず行ってください。