

取扱説明書

フォークリフトライト

注文コード:45983797/45983806、45985267/45985276

このたびは、フォークリフトライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 ● この表示内容を見逃して誤った使い方を場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ご使用上の注意

【はじめに】誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 警告** ● 本製品は DC10 ～ 80V 電源の車両専用です。その他の電源電圧では絶対に使用しないでください。
- 配線時や点検時は必ずバッテリー配線を取り外して作業を行ってください。感電するなど思わぬ事故の原因になります。
 - 取り付けは確実にし、不安定な場所には設置しないでください。落下によるけがや思わぬ事故の原因になります。
 - 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所には絶対に設置、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
 - 点灯中のライトを直視しないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。
 - 配線の結束不良、絶縁不良、劣化などがないか定期的に確認してください。感電や火事の原因になります。
 - 運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しないでください。

- 注意** ● 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

■仕様

注文コード	45983797	45983806	45985267	45985276
商品名	フォークリフトライト ラインタイプ		フォークリフトライト 矢印タイプ	
光源	高輝度 LED		高輝度 LED	
LED 色	青	赤	青	赤
明るさ	54.62LM	134.36LM	14LM	14LM
消費電力	6W		6W	
電源電圧	DC10 ～ 80V		DC10 ～ 80V	
使用温度	-45 ～ 85℃		-40 ～ 80℃	

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

2 部品リスト

設置の前に部品が全て揃っているかご確認ください。

【ラインタイプ】

① ライト本体 (× 1)



【矢印タイプ】

① ライト本体 (× 1)



【共通】

② マウント金具 (× 1) ③ ネジ (× 2) ④ ナット (× 2)




3 設置方法

警告 ライトを配線する際は、必ずバッテリー配線を取り外して作業を行ってください。感電するなど思わぬ事故の原因になります。

1. ライトの電源ケーブルを車輛の電源に接続する

- 電源ケーブル (赤) を電源の陽極 (+) に接続し、電源ケーブル (黒) を電源の陰極 (-) に接続します。
- 接続部に必ず絶縁処理 (絶縁テープなど) を施してください。



2. バッテリー配線を行って、ライトが点灯するかを確認する

- 点灯確認後、バッテリー配線を再度取り外してください。

3. 付属のマウント金具、ネジ、ナットを使ってライトを車輛に設置する

- 最後にライトの角度を調整して、しっかりと固定してください。

※ 写真は【ラインタイプ】です。

【矢印タイプ】も設置要領は同じです。

