

取扱説明書

モノタロウ 強紫外線ハンドライト

注文コード: 50620904

このたびは、強紫外線ハンドライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。

また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- ・本製品は強烈なUV光を発します。直接光源を見たり、人の目に当たり絶対にしないでください。
- ・本製品を用いて反射物を観察するときは、必ずUV（紫外線）カットの保護メガネや保護レンズを着用してください。裸眼で直視すると、視力を損なうなど思わぬ事故の原因となります。
- ・本製品は防水仕様ではありません。雨がかかる場所や結露しやすい場所に放置しないでください。また濡れた手で本機を触らないでください。感電の原因となります。



- ・過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- ・指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（+、-）を間違えないでください。故障の原因となります。
- ・長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- ・本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- ・LEDは交換できません。

2 各部の名称と機能



■ 名称一覧

- ① 紫外線ライト
- ② フック（着脱式）
- ③ 電源ボタン
電源オン / オフを切り替えます。
- ④ 放熱溝
- ⑤ 電池ホルダー
単3形乾電池1本（別売）をセットします。
電池ホルダーを取り外すときは左に回し、取り付けるときは右に回してください。



仕様

電源	単3形乾電池×1本（別売）
消費電力（紫外線ライト）	0.5W × 1個
波長	395nm
外形寸法	Φ 22 × 90.5mm
質量	約50g

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。