

取扱説明書

モノタロ オフィスチェア 背ロック仕様

注文コード:52960907/52960916



このたびは、オフィスチェア 背ロック仕様をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 安全にお使いいただくために

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
- 肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
- 椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお客様一人で使わせしないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
- 椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
- 椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
- 回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
- 回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けてください。
- 座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。
金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
- 回転させるときは周囲に人や物がいないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
- 金具はときどき点検してください。不良のまま使用すると、ケガや破損の原因となります。
油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
- 椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。


2 付属品リスト

①ベース×1個 	②シリンダーとシリンダーカバー×1セット 	③シート×1個 	④バックシート×1個 	⑤バックシート取付けネジ×4個 	⑥キャスター×5個 
---	---	--	--	--	--

3 組立方法


ステップ 1

バックシート④をシート③の裏面に図のようにネジ⑤で締めてください。




ステップ 2

ベース①にキャスター⑥を取り付けシリンダー②を差し込んでください。その上にシリンダーカバー②をかぶせてください。最後にステップ1にて完成した座面+背もたれをシリンダー②の先端に差し込んでください。必ずぐらつくことなく入っているかご確認ください。



完成図



※別途、プラスドライバーをご用意ください。