

取扱説明書



LEDライト 3way ランタンタイプ

注文コード:53743403

このたびは、LEDライト 3way ランタンタイプ をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■使用上のご注意



注意

- 電池は付属しておりません。別途ご注意ください。
- 用途以外での使用はお止めください。
- 電池のプラスマイナスを正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池は併用しないでください。
- ご使用後は必ず電源を切ってください。
- 長時間使用しない場合、製品から電池を取り出してください。
- 故障の原因となるので、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 光を人に向けたり目に当てたり、直視しないようにしてください。
- 濡れた手で電池や製品を扱わないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 車内や暖房器具のそば等、温度が高くなる場所で使用や保管をしないでください。
- 分解、改造はしないでください。

2 各部の名称



3 ご使用方法

■電池交換

