

取扱説明書



カーチャージャー 多機能タイプ DC12/24V 兼用 USB 付

注文コード: 53333876

このたびは、カーチャージャー 多機能タイプ DC12/24V 兼用 USB 付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- 定められた電源電圧で使用してください。火災や感電、故障の原因となるおそれがあります。
- 本製品には鋭利な刃やハンマーの先が取り付けられているため、取り扱いには十分に注意してください。
特に小さなお子様に触れないよう、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- 可燃性ガス、火気のある場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 運転のさまたげにならない場所、また自動車の機能（ブレーキ、ハンドル等）のさまたげにならない場所に確実に取付けてください。
誤った取り付けは、思わぬ事故の原因となり危険です。
- 運転中に本製品、および接続機器の操作は絶対に行わないでください。思わぬ事故の原因となります。



注意

- 分解、改造は絶対におこなわないでください。また、本体に防水能力はありませんのでご注意ください。
- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 本製品の使用前には必ず、部品が全て揃っていることを確認し、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内でも直射日光の当たる場所に放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。
- 長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のため本製品をシガーソケットから抜いてください。

2 各部の名称と機能



■ 名称一覧

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ① LED ライト | ⑦ バッテリー残量表示灯 |
| ② 室内照明 | ⑧ ブザースピーカー |
| ③ 電源 / 切り替えスイッチ | ⑨ 電源接点 (-) |
| ④ USB 出力端子 | ⑩ 電源接点 (+) / 緊急脱出用ハンマー |
| ⑤ シートベルトカッター | ⑪ 固定用マグネット |
| ⑥ 充電用 USB 入力端子 | ⑫ MicroUSB ケーブル (付属品) |

■ 付属品



仕様

バッテリー内蔵	3.7V 2000mAh 18650
LED ライト	白光 (強) 0.5W 白光 (弱) 0.25W
室内照明	赤光 0.4W/0.2W 黄光 0.4W/0.2W
ブザー音量	> 100dB (10cm)
充電用 USB 入力	DC5.0V 1.2A
シガーソケット入力	DC12V/24V
USB 出力	DC5.0V 2.1A
外形寸法	高さ 140mm × 幅 43mm × 奥行 31mm
重量	約 105g


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使いかた

■ 充電方法について

シガーソケットに差し込む、または USB ケーブルでパソコンなどに接続する充電方法の 2 種類から選択できます。


- 本製品を車のシガーソケットに差し込んで充電します。
- 充電用 USB 入力端子のカバーをめくり、付属の MicroUSB ケーブルを接続して、パソコンなどに繋いで充電します。
- 充電の状態はバッテリー残量表示灯（1 ～ 4 段階）で確認することができます。
充電状態は残量表示灯が 1 つ点灯：25% 2 つ点灯：50%
3 つ点灯 75% 4 つ点灯 100% です。



■ USB 出力端子について

USB 接続により機器を充電することができます。
また本製品をモバイルバッテリーとして使用することもできます。

- スマートフォンなどを接続して充電することができます。
- 充電完了した本製品をモバイルバッテリーとして使用することもできます。
- USB 出力端子のカバーをめくり、スマートフォンの USB 充電ケーブルを接続します。



■ LED ライト / 室内照明 / 警報ブザーについて

電源ボタンを操作することにより、LED ライトと室内照明、緊急時には警報ブザーに切り替えて使用することができます。

- 電源ボタンを押すごとに、LED ライト（弱）→ LED ライト（強）→ 室内灯赤→室内灯赤点滅→室内灯黄→室内灯黄点滅→ OFF の順に切り替わります。
- 電源ボタンを約 2 秒以上押し続けると、警報ブザーモードとなり、室内灯が赤点滅しながらブザーが鳴ります。短押しで停止します。




〈電源ボタン操作による機能の切り替わり〉

操作	機能	操作方法
短押し	ランプ切替	押すごとに、LEDライト(弱)→LEDライト(強)→室内灯赤→室内灯赤点滅→室内灯黄→室内灯黄点滅→OFFの順で切り替え
長押し	警報ブザー	約2秒以上押し続けると、警報ブザーモードとなり、室内灯が赤点滅しながらブザーが鳴ります。短押しで停止します。

■ 固定用マグネットについて

緊急時など警報ブザーで周囲に知らせるときや、車外の周りを照らしたい時などにマグネットで車体に固定して使用します。



⚠ 注意

- 使用するときには、布などを挟むなどして車体に傷が入らないようにしてください。

■ シートベルトカッターについて

シートベルトが外れなくなったときや、事故の緊急時などにシートベルトを切断することができます。また、負傷者の衣類などを切断して、応急対応をすることもできます。

- シートベルトをしっかりとかみながら、カッター部をひっかけてベルトの垂直方向にまっすぐ引きます。




⚠ 警告

- カッターの刃で指や手、衣類などを切らないように十分ご注意ください。

■ 緊急脱出用ハンマーについて

事故などで全てのドアが開かないときや緊急時、ドアガラスを割って脱出するために使用します。

- しっかりとにぎり、ガラスに対して垂直方向に強くたたいて割ります。
- ドアガラスを割ります。推奨の順番は、A → B → C → D の位置を順番に割ってから中央部をたたき、割り崩してください。



⚠ 警告

- たたくときは、必ずしっかりとにぎってください。滑るなどして手が車体などに当たり、思わぬけがをするおそれがあります。
- 割れたガラスの破片でけがをしないように十分ご注意ください。