

取扱説明書

モノタロウ

ダイヤル錠 吊長型 4 段

注文コード：53805484



このたびは、ダイヤル錠 吊長型 4 段をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

■ 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。

また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- ・ 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- ・ 本製品の使用前には必ず、各部に損傷や破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、けがの原因になります。



注意

- ・ 設定された番号は、お忘れにならないように、設定後に記録してください。番号が解らなくなった場合はダイヤルを 0000 から 9999 まで順に回し設定番号をお探してください。それでも解錠できない場合は錠を破壊するなどの処置が必要となります。
- ・ 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- ・ 本製品は盗難防止に絶対的な錠ではございません。盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても一切の補償、弁償は行いません。
- ・ 湿気の多い場所、水のかかる場所では使用できません。

■ 解錠方法

購入時は、あらかじめ設定番号は全て「0000」になっています。

番号合わせ位置に番号ダイヤルを①「0000」に合わせて②ツルを引き抜いて解錠します。

※ 設定番号変更後は、ご自身で設定された番号に合わせてからツルを引き抜いて解錠してください。



■ 施錠方法

①ツルを本体に押し込みます。

②ダイヤルを設定番号以外に回し施錠します。



■ 設定番号変更方法

①解錠状態にして、ツルを引き上げてください。

②反時計回りに 90 度回します。

この時ツルの突起部を切り溝に合わせてください。



③ツルを押し込みながら、ダイヤルを回し、お好みの番号に設定してください。

※ 押し込む力が弱かったり、緩んだり、手を離したりしてしまうと設定途中で意図しない番号に設定されてしまいます。

※ 設定した番号を記録してください。

④再度ツルを引き上げます。

⑤ 90 度時計回りに回してください。

⑥最後にツルを押し込みます。

設定番号の変更完了です。



株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2021.5.19