


部位 10 フレーム 2




Ref番号	部品番号	部品名称	個数	ニュース	適用号機
備考					
1	7PB-F2866-01	カバー,リヤ	1		
2	7PB-F2876-00	シール 4	1		
3	7PB-F2886-00	シール 9	1		
4	90520-04003	ダンパー,プレート	1		
5	90183-050A7	ナット,スプリング	3		


6	7PB-F419A-00	ホルダ	1		
7	7PB-F2855-00	カバー 2	1		
8	7PB-F282E-00	ストッパー	1		
9	7PB-F1764-00	レンズ,レベルゲージ	1		
10	90480-13398	グロメット	1		

11	90480-01559	グロメット	2		
12	7PB-F289F-00	シール 17	1		
13	90520-10009	ダンパー,プレート	1		
14	90520-04004	ダンパー,プレート	1		
15	7PB-F28D0-01	カバー,アセンブリ 4	1		

部位 10 フレーム 2



Ref番号	部品番号	部品名称	個数	ニュース	適用号機
備考					
16	7PB-F2877-00	. シール 5	1		
17	7PB-F2878-00	. シール 6	1		
18	7PB-F289H-00	. シール 19	1		
19	7PB-F289J-00	. シール 20	1		
20	7PB-F289K-00	. シール 21	1		
21	7PB-F289U-00	. シール, 7	1		
22	7PB-F28E0-01	カバーアセンブリ 5	1		
23	7PB-F2879-00	. シール 7	1		
24	7PB-F289M-00	. シール 23	1		
25	7PB-F281K-00	. シール, ラバー 7	1		
26	7PB-F281L-00	. シール, ラバー 8	1		
27	7PB-F281M-00	. シール, ラバー 9	1		
28	7PB-F281N-00	. シール, ラバー 10	1		
29	7PB-F28F0-00	カバーアセンブリ 6	1		
30	7PB-F2885-00	. シール 8	1		



部位 10 フレーム 2

Ref番号	部品番号	部品名称	個数	ニュース	適用号機
		備考			
31 7PB-F2888-00	. シール 11		1		
32 7PB-F2889-00	. シール 12		1		
33 7PB-F286A-00	. ダクト 1		1		
34 90183-05004	. ナット,スプリング		4		
35 7PB-F28H0-01	カバーアセンブリ 8		1		
36 90520-04010	. ダンパー,プレート		1		
37 90520-15011	. ダンパー,プレート		1		
38 90109-06278	ボルト		3		
39 95802-06010	ボルト,フランジ		1		
40 97607-05212	スクリュ,パンヘッドワイスワツシヤ		4		
41 97607-05212	スクリュ,パンヘッドワイスワツシヤ		2		
42 97607-05212	スクリュ,パンヘッドワイスワツシヤ		4		
43 97607-05212	スクリュ,パンヘッドワイスワツシヤ		6		