

ハケ洗い液

BRUSH CLEANER

油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の
ハケやローラーが水洗いできる

注意書きを
よく読んでから
使用して下さい。



標準使用量(40mm程度のハケの場合) **20ml** **100ml**

●この液で洗ったハケは固くなりません。

- 商品名** ハケ洗い液
- 品名** 合成樹脂塗料用ハケ洗浄剤
- 成分** 有機溶剤、界面活性剤

用途 ①油性塗料(ラッカー系塗料を除く)、水性塗料を塗った後のハケ、ローラーバケ、コテバケの洗浄。②油絵具を使用した筆の洗浄。

使用方法 ①ハケなどの用具についている塗料を、新聞紙などでよくしごき落します。水性塗料を使ったハケは一旦水洗いします。②塗料についている部分がひたる程度の量のハケ洗い液を、口の広い容器に移し取ります。③用具に液をひたしながら、塗料をよく洗い落とします。④次に、水でよくみ洗いします。⑤完全に落ちなかった場合は、もう一度、繰り返し洗います。⑥洗った後の用具は、毛先をそろえて吊るして乾かします。



4 970925 572103

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたすらをしないように注意して下さい。②残った本品はしっかりとキャップをし、直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところを避けて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取り扱って下さい。④取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、保護手袋(本品が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。⑤塗料や本品がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥火気の近くでの使用や保存はしないで下さい。⑦用具は塗料が乾かないうちに洗って下さい。⑧他の容器に移し替える場合は、金属等の溶けない容器を使用して下さい。⑨本品を使用して手が荒れたときは、ハンドクリームなどでお手入れして下さい。⑩容器は、中身を使い切ってから捨てて下さい。⑪容器を落下させると、中身が漏れることがあります。

危険



●引火性あり
●有害性あり

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅱ/火気厳禁/ハケ洗い液(T-007)

キャップ:プラスチック(PP)

日本製

アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

目 器:ガラス

01-1804

お客様相談室 ☎06-6934-0300