

油性 油膜が付着した面にも、そのまま書ける!

中字

Paint▶Marker

ノンキシレンタイプ
ペイントマーカー

鉄・木・紙・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリートなどに

使用方法 ①ご使用前に、キャップを閉めたまま力チカチと音がしてから30回以上よく振り中身を均一にします。②ペン先を下に向け数回押すとインキが出てきます。(押しすぎにご注意ください。インキがあふれ、汚す原因となります。)③必ず試し書きをして色等を確認します。④使用中、インキがうすくなった場合は、再度②の動作を繰り返します。

注意事項 ●マーキングおよび筆記以外には使用しないでください。●屋外で長期暴露されるところ、PP・PE・ナイロンなどの一部のプラスチック、発泡材には適しません。●グリースなどのべったりとした油面には書けません。●使用後は必ずキャップを閉めてください。●激しく振ったりショックを与えるとインキがもれる場合があります。●インキが衣服などにつくと落ちませんのでご注意ください。●幼児の手の届く所に置かないでください。●高温の場所や車中などに放置しないでください。●横置きで保存してください。●火気のあるところでは使用しないでください。●長時間使用するときは換気をよくしてください。●使い切っても火の中に捨てないでください。

株式会社パイロットコーポレーション

東京都中央区京橋2-6-21

お客様相談室 Tel 03-3538-3780