

アサヒペン

低臭タイプ

Enjoy Gardening Life

木目を生かすナチュラル仕上げ

# 水性 ガーデン用 カラースプレー

木部用 防虫 防腐 スティン  
防カビ 防藻

これは便利  
ガス抜きキャップ付

商品名 水性ガーデン用カラースプレー  
品名 合成樹脂塗料  
成分 合成樹脂(水溶性アクリル)、顔料(クリアを  
除く)、有機溶剤、防カビ剤、防腐剤、防虫剤

使用方法 ①●塗る面のゴミ、油分、かび等を取り、十分乾かします。●ヤニの多い箇所は乾燥不良やハジキを生じますので、あらかじめラッカーうすめ液で十分に拭き取っておきます。●既にある塗膜は完全に剥離します。②塗料がついては困る周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③使用するときは、容器を十分に振り(攪拌球の音がしてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中も時々振り動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹きかけるとき、塗る面と噴出口との間は20〜30cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをし、噴射の状態、乾燥性、下地への影響などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りをして、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2〜3回くらい塗り重ねます。⑦使用後は、噴出口がつかまらないよう容器をさかさまにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをします。

用 具 の 乾燥前は水で洗って下さい。  
手入れ方法 乾燥後はラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食しないように注意して下さい。②中身が漏れたら破裂する危険がありますので、容器がさびやすいところや、直射日光が当たるところ・自動車内・暖房器具の周辺など温度が高くなる場所に置かないで下さい。

危険



●引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●皮膚刺激  
●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●遺伝性疾患のおそれ  
●臓器の障害 ●配気やめいれのおそれ ●水生生物に毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を仰いで下さい。  
●蒸気、ガス等を取り込み、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中にも換気をよくして下さい。③取扱い中は必死にマスクや手袋などを着用して、できるだけ皮膚に触れないようにして下さい。④塗料を吹きつけるときは、人や物にからないように注意して下さい。⑤天気のよい湿度の低い日に塗って下さい。⑥プリント合板や化粧合板、常時水に浸かる場所、食品や食器が置かれるところには通しません。⑦大小屋や扉など、その他ベントなどがなめたり、かじったりするような本物には使用しないで下さい。⑧クリアは屋外の直射日光が当たる場所では、有色品に比べて色あせしやすい傾向があり、未塗装部分と同様に素地が(灰色などに)変色します。⑨マスキングテープの端から塗料がにじむことがあります。⑩容器を逆さまにした状態で吹き付けて下さい。⑪塗り面積・乾燥時間・色は、塗る素材・気象条件の違いにより多少異なります。⑫表示でおえる色は、実際の色と多少異なることがあります。⑬やむをえず塗料を捨てるときは、火気の無い屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑭容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を十分に抜き、他のゴミとははっきり区別して捨て下さい。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くな温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れないこと。  
⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME

非危険物(指定可燃物・水溶性) 135ml/火気厳禁  
合成樹脂クリア塗料(A-044)

廃棄する際のガス抜きキャップの使い方

注意事項

①必ず中身を使い切ってから行って下さい。  
②火気の無い屋外で行って下さい。  
③塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。  
④容器が割れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜き方法

①スプレーから押しボタンを5秒ほど抜きます。  
②キャップの内側にティッシュペーパーを5〜6枚詰め、セロハンテープで浮かさないようにします。

ボタンを引く



ティッシュを詰めてテープ止め



③容器を立てた状態でステムにキャップ天面の穴を合わせて押し込みます。キャップが固定されてシューという音とともにガスと塗料が抜けはじめます。2〜3時間放置後、缶には油性ペンで「ガス抜き済」と表示し、ステムにキャップと分別廃棄して下さい。



用途 ラティス・ウッドデッキ・トレリスなどガーデン木製品や外板などの屋外の未塗装木部(床を除く)

無鉛塗料  
鉛・クロム化合物は使用していません。

標準塗り面積  
(2回塗り)  
0.8〜1.1㎡

乾燥時間  
夏期/20〜30分  
冬期/40〜60分

使用方法 注意書きをよく読んでから使用して下さい。

300ml

株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12  
お客様相談室 大阪06-6934-0300

http://www.asahipen.jp 日本製  
フィルム: プラスチック(PP) ボタン: プラスチック(PE)  
キャップ: プラスチック(PP) 缶 器: スチール