



アサヒペン

これは便利
ガス抜きキャップ付

クリエイティブカラー CREATIVE COLOR



美しいツヤあり仕上げ

用途

鉄、木工品、発泡スチロール、
プラスチック(一部のぞく)、
ガラス、コンクリートなど
ホビー、クラフト、デザインに

タレにくいきれいな仕上がり



鉛・クロム化合物は
使用していません。

300ml

商品名 クリエイティブカラースプレー

商品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤには含まず)、
有機溶剤

使用方法
①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等
をとります。②塗料がかかって固まる周囲は、あら
かじめマスク、テープ等で囲みます。③使用する
ときは、容器を十分に振り(かくはん)の音が聞こえたら約
30秒間、よく混ぜます。使用中もときどき振り動かし
中身をよく混ぜます。④塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口
との間は15~25cmの間隔をとります。⑤目立たない
部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影
響・密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてか
ら塗ります。⑥一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動
しながら、ややゆずめにまんべんなく2~3回くらい塗り重
ねます。⑦一度に厚塗りをするとタレることがあります。⑧使用
後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆さにして2秒くらい
空吹き、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、
子供が誤飲・誤食しないように注意して下さい。②中身が漏れたら破裂する危険があり
ますので、漏れた場所などから取り出すとき、直射日光の
あたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くな
るところには置かないで下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●吸入すると有害
- 強い眼刺激 ●臓器の障害 ●胎気やめまいのおそれ
- 水生生物に有害

救急
処置

- 目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、でき
るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落
とし、痛みなどは外観に変化があるときは、医師の診
察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合に
は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医
師の診察を受けて下さい。

第2石油類90ml・危険等級Ⅱ・火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料
クリヤは合成樹脂クリア塗料(A-007)

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ①必ず中身を使い切ってから行して下さい。
- ②火気のない場所で行って下さい。
- ③塗料が飛び散っても直に使用しない
とくで行って下さい。
- ④容器が割れやすい平らな場所など
で行って下さい。

ガス抜きの方法

- ①スプレーから押しボ
タンを引く側です。

②キャップの内側にデッ
ションペーパーを5~6枚敷き、セ
ロハンテープで浮かさないよう
に止めます。




取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下
さい。②スチロール・ABS・硬質塩ビ・ア
クリル以外のプラスチック、自動車・バイクの補修、食器など食品
に直接触れるもの、高温になるところ、新しいコンクリートやモル
タルには適しません。③絶えず水がかかった水につかるところ
や、いつも濡れているところ、またテーブルの天面や床には適しませ
ん。④ゴールドを吸い込みのある面に塗る場合は、水性塗料など
を下塗りしてから吸い込みを止めてから塗って下さい。⑤天気のない
湿度の低い日に塗って下さい。⑥体調が悪いときやアレルギー
—化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。⑦取扱い中は
必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料の浸
透がないもの)を使用して下さい。症状を起こすことがあります
ので、皮膚に触れないようにして下さい。また吸い込み、目
に入らないように注意して下さい。⑧有機溶剤が含まれているの
で、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑨塗料を吹き付
けるときは、人や物にかけられないよう注意して下さい。⑩塗料は精
円形に噴射されますが、塗料の出る青い部分をまわすことによっ
て縦型にも横型にも変えられます。⑪容器を逆にした状態では
吹き付けできません。⑫表示してある色・ツヤは、実際の色と多少
異なることがあります。⑬塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗りの
気象条件の違いにより多少異なります。⑭やむを得ず中身の塗料
を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに吹き付け、完全に
乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑮容器を捨てる際
には、容器下部の表示に従って中身と塗料を充分に抜き、他の
ゴミとはしっかり区別して捨てて下さい。⑯容器を落下させると中
身が吹き出すことがありますので取扱いには注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用
しないこと。③高温になると破裂の危
険があるため、直射日光の当たる所や
火気等の近くなど温度が40度以上と
なる所に置かないこと。④火の中に入
れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME



- ③ 容器を立てた状態で、キャップを逆さにし、
天面の穴をシステムに合わせて押し込みま
す。キャップが固定されると
シューという音とガスと塗料
が抜けはじめます。2~3時間
放置後、缶には油性ペン
で「ガス抜き済み」ステム
を示し、キャップと分別廃
棄して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製 00-1211

キャップ: プラスチック(PP)
フィルム: プラスチック(PP)
ボタン: プラスチック(PE)
容器: スチール