

## THD94-1 止水栓付取付脚(サーモ用)

品番	品名	廃番
TBV03401Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03402Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03403Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03404Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03405Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用)	-
TBV03406Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03407Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03408Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03409Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03410Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03411Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03412Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03413Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用)	-
TBV03414Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03415Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03416Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03417Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03421Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03432Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03433Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03434Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03435Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03436Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03437Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03438Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03439Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBY01401Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBY01402Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBY01403Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBY01404Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBY01405Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBY01406Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
THTBV034AZ	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
THTBV034BZ	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-