

品番	品名	廃番
TBV03401J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBV03401Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03402J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	-
TBV03402Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03403J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	-
TBV03403Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03404J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	-
TBV03404Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03405J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき)	-
TBV03405Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用)	-
TBV03406J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBV03406Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03407J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	-
TBV03407Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03408J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBV03408Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03409J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBV03409Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03410J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	-
TBV03410Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03411J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	-
TBV03411J1	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03411Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03412J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	-
TBV03412Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03413J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき)	-
TBV03413Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用)	-
TBV03414J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBV03414Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBV03415J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	-
TBV03415Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBV03416J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	-
TBV03416Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03417J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	-
TBV03417Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	-
TBV03418J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBV03419J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	-
TBV03420J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	-
TBV03421J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03421Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03422J	壁付サーモスタット混合水栓(20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用)	-
TBV03422Z	壁付サーモスタット混合水栓(20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用、寒冷地用)	-
TBV03425J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03432J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03432Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03433J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03433Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-

TBV03434Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03435J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03435Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03436J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03436Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03437J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03437Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03438J	壁付サーモスタット混合水栓	-
TBV03438Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV03439Z	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
TBV04405J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04406J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04406Z	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓、寒冷地用)	-
TBV04407J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04408J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04408Z	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓、寒冷地用)	-
TBV04409J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04410J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04410Z	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓、寒冷地用)	-
TBV04411J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04412J	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓)	-
TBV04412Z	壁付サーモスタット混合水栓(スッキリ棚水栓、寒冷地用)	-
TBW04401J	壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー、コンフォートウエーブ1モード)	-
TBY01401J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBY01401Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBY01402J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBY01402Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBY01403J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	-
TBY01403Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	-
TBY01404J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	-
TBY01404Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
TBY01405J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	-
TBY01405Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	-
TBY01406J	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	-
TBY01406Z	壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	-
THF53	開閉バルブ部	-
THTBV034A	壁付サーモスタット混合水栓	-
THTBV034AZ	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
THTBV034B	壁付サーモスタット混合水栓	-
THTBV034BZ	壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)	-
THTBV034C	壁付サーモスタット混合水栓	-