

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード:54090829

商品名:モノタロウ カッター ダンボール用 高さ調整タイプ



Q-1 使用方法について

どのようにして使うのですか。



ご回答

- ①ダンボール内側の折り目を付けたい高さに合わせてガイドの位置を調整し、固定します。
- ②ダンボール内側に回転刃を押し当てハンドルをしっかりと握り、ダンボールの縁にガイドを沿わせながら横方向に動かします。
- ③ダンボール内側についたミシン目の高さまで、カッターナイフ等でダンボールの角を4辺全て切ります。
- ④ミシン目に沿って、内側へ折り込んでください。

Q-2 付属品について

「カバー付き」とありますが、使用しない時に埃や汚れから保護する、収納袋のような物が付属しているという事ですか。

ご回答

記載のカバーとは、使用時に回転刃で手を傷つけないようにする安全カバーの事になります。
恐れ入りますが収納袋などが付属する訳ではございません。

Q-3 部品について

回転刃の予備はありますか。

ご回答

別売りですが、交換用替刃のご用意がございます。
替刃 カッター ダンボール用 高さ調整タイプ
注文コード:54776707
<https://www.monotaro.com/p/5477/6707/>