


FH-50(MBK)/FH-50W/FH-50D(MBK)/FH-50D(TGY)/PH-50/PS-50H

使用可能なスタンド/ポール


PS-01MD	PS-01LF	GPS-02	PS-38SS	PS-48SL	PS-40S
					

後板 (単位:cm)



○は弊社製品のポール又はスタンド用取付け穴です。
○の取付け穴で他社のポール又はスタンドにも取付け可能です。
※他社製品の場合は取付け前に穴の位置や大きさをご確認ください。
※壁付けの場合は取扱説明書に従って取り付けてください。
※ $\phi 0.55$ は穴の直径です。
 $\phi 0.4$ 、 $\phi 0.8$ はダルマ穴で、壁付けの際に使用します。

底板 (単位:cm)



○は弊社製品のポール用取付け穴です。
○の取付け穴で他社のポールにも取付け可能です。
※他社製品の場合は取付け前に穴の位置や大きさをご確認ください。
※ $\phi 0.65$ や $\phi 0.55$ 、 $\phi 0.9$ は穴の直径です。